

Zebex Z3xxx sorozatú kézi vonalkódolvasók beállítása a Zebex Z6182 asztali vonalódólvásókhöz

A kézi vonalkódolvasóval olvassa le az alábbi vonalkódokat (1-6ig):

1)



Start Of Configuration

2)



Reset (return to factory default)

3)



Return to RS232 default

4)



RS-232 message terminator—STX/ETX

5)



Enable identifier code table as ZEBEX standard

6)



End Of Configuration