HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ARGOX NYOMTATÓKHOZ

OS 203DT OS 214 TT OS 214 PLUS







Angol nyelvű leírás a mellékelt CD-n található.

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, majd a sikeres üzemeltetés érdekében végezzen kalibrációt a nyomtatás megkezdése előtt.

KÖSZÖNJÜK, HOGY ÖN IS AZ ARGOX VONALKÓDNYOMTATÓIT VÁLASZTOTTA.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS TERMÉKTÁMOGATÁS:

HTTP://WWW.ARGOX.COM HTTP://WWW.VONALKODOLVASO.HU

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:

AZ ÖN KERESKEDŐJE:

ALT CASH KFT. 1146. Budapest, Thököly út 53. Tel.: +36 1 422 0778 INFO@PENZTARGEPCENTRUM.HU <u>WWW.PENZTARGEPCENTRUM.HU</u>



BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Az alábbi előírások megszegése komoly sérüléseket vagy halált okozhat.

Ne csatlakoztasson több terméket a hálózati elosztóba.

- Ez túlhevülést és tüzet okozhat
- Ha a dugaszolóaljzat nedves vagy piszkos, szárítsa meg és tisztítsa ki a használatba helyezés előtt
- Ha a hálózati csatlakozó nem illeszkedik a dugaszolóaljzatba, ne csatlakoztassa
- Csak szabványszerű hálózati elosztót használjon

Ne rántsa meg a készülék zsinórját a konnektorból való kivételkor. Ez sérülést okozhat a kábelen, mely tűzhöz vagy a nyomtató lerobbanásához vezethet. TILOS

Ne csatlakoztassa és ne húzza ki a vezetéket vizes kézzel. Áramütést okozhat. TILOS

Ne hajlítsa meg a vezetéket erőszakkal és ne hagyja nehéz tárgy alatt. Egy sérült vezeték tüzet okozhat. TILOS

Csak a készülékhez tartozó adaptert használja. Más adapterekkel veszélyes használnia a készüléket. TILOS

Tartsa a nejlon zacskókat távol a gyermekektől. Ellenkező esetben a gyerekek a fejükre rakhatják és megfulladhatnak. TILOS

Ha a nyomtatóból fura füstöt, szagot vagy zajt vél felfedezni, mindenekelőtt húzza ki a hálózatból a készüléket. Kapcsolja ki a nyomtatót és húzza ki az elektromos vezetékből. A füst megszűnése után hívja fel a kereskedőt a javítással kapcsolatban. KIHÚZNI A NYOMTATÓT

Csak a megengedett kiegészítőket, tartozékokat használja. Ne szedje szét, ne szerelje meg és ne építse át. Hívja fel a forgalmazót, ha szüksége van a fenti szolgáltatásokra. SZÉTSZEDNI TILOS

Ne engedjen vizet vagy idegen tárgyakat a nyomtatóba. Tisztításhoz használjon nedves törlőkendőt. Ha mégis víz kerülne a készülékbe, kapcsolja ki és áramtalanítsa a nyomtatót, mielőtt hívja a kereskedőt. TILOS

Egy stabil felületen helyezze üzembe a nyomtatót. Ha a nyomtató leesik, eltörhet és sérülést okozhat. TILOS

Ne használja a nyomtatót, ha az meghibásodott. Ez tüzet vagy áramütést okozhat. Kapcsolja ki és áramtalanítsa a nyomtatót, mielőtt hívja a kereskedőt.























A CSOMAG TARTALMA



A készülék csatlakoztatása az elektromos hálózathoz



- Csatlakoztassa a tápegység csatlakozót a nyomtató tápegység bemenetéhez.
 Csatlakoztassa a hálózati kábel másik végét az elektromos hálózathoz. (lásd a képen)

A nyomtató részei



FEED - MÉDIA TOVÁBBÍTÓ GOMB

OS-214 sorozat



OS-203 sorozat





A készüléken látható jelzések



Feed - média továbbító gomb

Be/Ki kapcsoló gomb:

A nyomtató be- és kikapcsolható a gomb segítségével. Kábel csatlakoztatása esetén győződjünk meg arról, hogy a nyomtató kikapcsolt állapotban legyen.

Bekapcsolás jelző:

Zöld fény jelzi, hogy a nyomtató be van kapcsolva. Kikapcsolt állapotban a fény nem világít. Villogó fény hiba jelzésére szolgál.

Helyzetjelző lámpa:

Zöld fény jelzi, hogy a nyomtató üzemkész. Villogó fény a nyomtató szünetelését illetve az adatküldés folyamatát jelzi. A fény kijelzése a flash memória dolgozását jelzi.

Feed – média továbbító gomb:

Megnyomásával média továbbítható a nyomtatási pozícióhoz, megszakítható a szünetelés, illetve a konfiguráció kinyomtatható, ha bekapcsolás mellett nyomva tartjuk.

A készülékhez csatlakoztatható kábelek



Festékszalag betöltése (OS-214 modellek)

Megjegyzés: Ez a rész a nyomtató termo transzfer üzemmódban való használatát mutatja be, tehát a festékszalag betöltését. Közvetlen hő nyomtatásnál nincs szükség festékszalagra.



Emeljük fel a fedő burkolatot.



A festékszalagot bontsuk ki, és a végét illesszük az üres papírcsévére. Tekerjük fel egy darabig, hogy biztosítsuk a szalag rögzítését. Helyezzük a teljes festékszalagot a teljes festékszalag tartóra (először a bal oldalát, majd a jobb oldalát).



A szalagot a kerék tekerése segítségével húzzuk feszesre.



A fejnyitó fogantyúkkal nyissuk fel a belső részt.



Ezután csukjuk le a nyomtatófejet és helyezzük az üres csévét - elhasznált szalagot az elhasznált szalag tartóra (először a bal, majd a jobb oldalát).



A nyomtatófejet nyomjuk le kattanásig. Ezzel befejeztük a festékszalag betöltését.

Média betöltése



Emeljük fel a fedő burkolatot.



A média tekercset a média tartó rúdra helyezve tegyük a média rekeszbe. Toljuk a médiát a rekesz bal oldalára.



A fejnyitó fogantyúkkal nyissuk fel a belső részt. Egyik kezünkkel a nyomtató fej egységet toljuk felfelé, hogy alatta átbújtassuk a médiát. Másik kezünkkel húzzuk ki a médiát a média vezető rész között.



Zárjuk le a nyomtatófejet, majd a fedőburkolatot. Kapcsoljuk be a készüléket vagy nyomjuk meg a FEED gombot.

Megjegyzés: A készülékhez külön vásárolható média leválasztó és vágó egység. Bővebb információkért keresse fel helyi Argox képviselőjét.

Kalibráció

Tartsa lenyomva a FEED gombot, mialatt bekapcsolja a nyomtatót. A kalibráció a nyomtató motor beindulásával, a média automatikus továbbításával végrehajtódik.

Konfigurációs beállítások kinyomtatása

- 1. Bekapcsolás mellett tartsa lenyomva a FEED gombot, mindaddig, míg nagyjából 25 cm üres média után kinyomtatódik a konfigurációs beállítás (firmware verzió, ROM checksum, RS232, termo transzfer / direkt termo beállítások, hardware beállítások és betű beállítások).
- 2. Ha PPLB emuláció van érvényben, akkor a készülék karakteres dump módba lép. Kilépéshez a FEED gombot nyomjuk meg.

Gyári alapbeállítások visszaállítása

- 1. Kapcsolja be a nyomatót, majd várjon legalább 5 másodpercet.
- 2. Tartsa lenyomva a FEED gombot 10 másodpercig. Majd a Ready és Power jelzések kialszanak.
- 3. Amint a két jelzés ismét felgyullad, engedje el a FEED gombot.
- 4. A készülék 3-5 címkét továbbít, majd visszaáll a gyári alapbeállításokra.

Mellékelt CD

Installáció

Válassza ki a listából a telepíteni kívánt nyomtató ábráját, majd a bal oldalon válassza ki a nyomtatóhoz tartozó windows drivert. (Argox_Version_7.x.x)



Telepítse a nyomtató illesztő programját.



Válassza ki a **PPLA** programnyelvű verziót (ez az alapbeállítása a nyomtatónak), majd nyomja meg a Tovább gombot.

Seagull Driver Wizard Adja meg a nyomtató típus A gyártó és a típus határo: Válassza ki a nyomtató típusát.	sát zza meg a telepítendő illesztőprogramot.
Gyártó Argox Citizen	Nyomtató típusa Argox OS-202DT PPLB Argox OS-203DT PPLA Argox OS-203DT PPLB Argox OS-204DT PPLB Argox OS-204DT PPLB Argox OS-204DT PPLB Argox OS-214 plus PPLB Argox OS-214 zip Argox OS-214 Zip Argox OS-214 Zip
Forrás: C:\Seagull Verzió: 7.1.4 M-2 (01/25/20	Tallóz Vissza Tovább > Mégse

Adja meg vagy fogadja el a felkínált portot (csatlakoztatott kábeltől függően), majd nyomja meg a Tovább gombot.

Seagull Driver Wizard	×
Port megadása A port a nyomtató számítógép	hez való csatlakoztatására szolgál.
Adja meg a használt portot. TCP/IF eltérő port használatakor, hozzon l	P kapcsolattal való csatlakozáskor, vagy a felsoroltaktól étre egy új portot.
Port	Típus 🔼
LPT1:	Párhuzamos port
COM1:	Soros port (9600:8N1)
FILE:	Helyi port
USB001	Virtual printer port for USB
USB002	Virtual printer port for USB
USB004	Virtual printer port for USB
USB005	Virtual printer port for USB 🤍 👦
MACDI LADIODINvomtató?	Halvi nort
	Port létrehozása Port beállítása
	< Vissza Tovább > Mégse

Nyomja meg a Befejezés gombot, mellyel véget ér a telepítés.



Címketervezés

Címketervezéshez lehetőség van a Bartender program Ultralite verziójának ingyenes használatára. Ehhez kattintson a bal oldalon található Bartender UL feliratra.

(Figyelem! Telepítés során ügyeljen arra, hogy a Bartender Ultralite verzióját telepítse. Ha a teljes/full verziót telepíti, 30 nap elteltével a program átvált demo üzemmódra, és minden nyomtatásnál felcserél egy tetszőleges karaktert.)



A feltelepített program *Súgó --> Első lépések* menüpont alatt magyar nyelvű leírást talál a szoftver pontos működéséről.



Hibalehetőségek

- 1. Ha a számítógép nem ismeri fel a nyomtatót:
 - ellenőrizze, hogy megfelelő port van-e kiválasztva a csatlakozáshoz vezérlőpult --> nyomtatók--> ARGOX telepített nyomtató kiválasztása (jobb egérgombbal kattintás)-->tulajdonságok--> portok

Argox OS-2	214 plus PPLA tulajdor	nságai	×
Biztonság	Betűt ípusok	Eszközök	A programról
Altalànos	gox OS-214 plus PPLA	tok Specialis	Szinkezeles
Nyomtatás a portra leszne Port	következő port(ok)ra. A o k nyomtatva. Leírás	dokumentumok az e Nyomtató	első szabad
COM9: FILE: USB USB USB	Soros port Nyomtatás fájlba Virtuális USB rendsz Virtuális USB rendsz Virtuális USB rendsz	Label Dr 200 (4 in Zebra ZM400 20 Argox OS-203DT Citizen CLP-631Z	ch model), 0 dpi (ZPL) PPLA
USB	Virtuális USB rendsz Virtuális USB rendsz	Argox OS-214 plu Samsung SCX-4v	s PPLA 21 Series (
Port hozzá V Kétirányú	adása Port té támogatás engedélyezés k készletezésének enged	e délyezése	ort beállítása
(OK Még	se Alkalma	ız Súgó

- ellenőrizze, hogy PPLA módban van a nyomtató telepítve (ezt a nyomtató neve mellett találja)
- 2. Ha a papírtovábbításnál/nyomtatásnál nem a címkék közti hézagnál áll meg a nyomtató, akkor próbáljon meg változtatni a *Nyomtatás utáni műveleten*. A legördülő menüből válassza ki a *Letépés* funkciót, és a *Tépési eltolásnál* adja meg a szükséges méretet a hézagig történő eltoláshoz.

vezérlőpult> nyomtatók> ARGOX telepített nyomtató kiválasztása (jobb egérgombb	al
kattintás)> nyomtatási beállítások> készlet	

Nyomtatási módszer:	Az aktuális beállítás	ok használata 🔽
vlédiakezelés — Nyomtatás utáni	művelet: Letépés	
Előfordulás:	Minden oldal után	•
ntervallum:	1	
Felső eltolás:	0.00 mm	Tépési eltolás: 20.00 mn
Nyomtatási opcie	ók	
Dupla buffer		