

Használati útmutató

# Címkenyomtató

XD3-40d Közvetlen hő nyomtató XD3-40t Közvetlen hő és festékszalagos nyomtató



# Tartalomjegyzék

# XD3-40d/t

A csomag tartalma	. 3
KD3-40d	. 3
KD3-40t	. 4
A készülék részeinek megnevezése	. 5
KD3-40d	. 5
KD3-40t	. 6
Tápcsatlakozás	. 7
Kábelek csatlakozása	. 7
Média telepítés	. 8
KD3-40d	. 8
KD3-40t	. 9
Festékszalag behelyezés (XD3-40t)	10
Vezérlőgomb	13
Papírtovábbítás gomb	14
Önálló konfigurációs mód	14
Címke beállításai	15
Címke méretének automatikus kalibrálása	15
Címke érzékelő maunális kalibrációja	16
Címkeleválasztó (Peeler)	17
Leporelló vagy külső címke használata	18
Nagy kapacitású címketekercs használata (opcionális)	19
Nyomtató tisztítása	20
	KD3-40d   XD3-40t   A készülék részeinek megnevezése   XD3-40d.   XD3-40t   Tápcsatlakozás   Kábelek csatlakozása   Média telepítés   XD3-40t   Festékszalag behelyezés (XD3-40t)   Vezérlőgomb   Papírtovábbítás gomb   Önálló konfigurációs mód   Címke beállításai   Címke érzékelő maunális kalibrációja   Címkeleválasztó (Peeler)   Leporelló vagy külső címke használata   Nagy kapacitású címketekercs használata   Nyomtató tisztítása

# 1. A csomag tartalma

A nyomtató csomagjának a következő elemeket mind tartalmaznia kell. Amennyiben azt tapasztalja, hogy bármely elem hiányzik, vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a kereskedéssel, ahol a készüléket vásárolta.





# 2. Készülék részeinek megnevezése



![](_page_5_Figure_0.jpeg)

#### 7

# **3. TÁPCSATLAKOZÁS**

Csatlakoztassa az áramot a nyomtatóhoz az alábbiak szerint.

![](_page_6_Picture_3.jpeg)

- 1. Kapcsolja ki a nyomtató tápkapcsolóját.
- 2. Ellenőrizze, hogy a tápegység feszültsége megegyezik-e az áramforrás feszültségével.
- 3. Csatlakoztassa a tápegység csatlakozóját a nyomtató tápcsatlakozójához.
- 4. Csatlakoztassa a tápkábelt az tápegységhez.
- 5. Csatlakoztassa a tápkábelt egy áramforráshoz/aljzathoz.

### 4. KÁBELEK CSATLAKOZTATÁSA

Csatlakoztassa az interfész kábelt az alábbiak szerint.

- 1. Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2. Csatlakoztassa a használni kívánt kommunikációs kábelt a nyomtató kommunikációs portjainak egyikéhez:
  - USB B-Type kábel esetén az USB-porthoz,
  - LAN(ethernet) kábel esetén az Ethernet porthoz,
  - Soros (RS-232C) kábel esetén a soros porthoz, majd húzza meg a csavart mindkét oldalon.

LAN (Ethernet) kábel (csak XD3-40dEK és 40tEK modelleknél)

USB B-típusú kábel

Soros (RS-232C) kábel (csak XD3-40dEK és 40tEK modelleknél)

### XD3-40d/t

![](_page_6_Picture_20.jpeg)

### XD3-40d/t

# **5. MÉDIA TELEPÍTÉS**

### XD3-40d

Húzza meg a fedélkarokat a nyomtató fedél mindkét oldalán, és nyissa fel a fedelet.

### Nyomtató fedél

![](_page_7_Picture_4.jpeg)

Függetlenül attól, hogy a

kifelé van-e feltekerve, a

nyomtatási felület mindig

arccal felfelé kell, hogy

mutasson.

hordozó címkéje befelé vagy

Tolja szét a hordozótartót és helyezze be a címketekercset az ábra szerint.

![](_page_7_Picture_6.jpeg)

Ha hézagos címkét (Gap) használ, a fix középső érzékelő fogja kalibrálni és a megfelelő helyzetben megállítani a címkét.

Ha Black Mark vagy Notch címketekercset használ, akkor emelje fel a tekercset, és igazítsa a médiaérzékelőt a címkén látható fekete jelhez vagy bevágási lyukhoz, hogy megfelelően elvégezhesse a nyomtató a kalibrációt.

![](_page_7_Picture_9.jpeg)

Black Mark és Notch érzékelő (mozgatható)

Hézag érzékelő

(fix)

# **5. MÉDIA TELEPÍTÉS**

### **XD3-40t**

Nyomja meg a fedél mindkét oldalán a fedélnyitó gombot és nyissa ki a nyomtató fedelet.

![](_page_8_Picture_3.jpeg)

Fedélnyitó

Húzza meg a festékszalagtartó kart a szalagtartó mindkét oldalán, és nyissa ki szalagtartót.

![](_page_8_Picture_6.jpeg)

Festékszalagtartó nyitógomb

![](_page_8_Picture_8.jpeg)

érzékelő (mozgatható)

Tolja szét a hordozótartót és helyezze be a címketekercset az ábra szerint.

![](_page_8_Figure_11.jpeg)

Tolja a címkét a két médiavezető közé. Függetlenül attól, hogy a hordozó címkéje befelé vagy kifelé van-e feltekerve, a nyomtatási felület mindig arccal felfelé kell, hogy mutasson.

![](_page_8_Picture_13.jpeg)

Ha hézagos címkét (Gap) használ, a fix középső érzékelő fogja kalibrálni és a megfelelő helyzetben megállítani a címkét. Ha Black Mark vagy Notch címketekercset használ, akkor emelje fel a tekercset, és igazítsa a médiaérzékelőt a címkén látható fekete jelhez vagy bevágási lyukhoz, hogy megfelelően elvégezhesse a nyomtató a kalibrációt.

#### Kövesse a következő lépéseket az érintésteszt végrehajtásához:

Külső oldali festékszalag

- Távolítsa el a címkét a hordozópapírról
- Érintsen egy-egy darabot a tapadó felületből a festékszalag belső, majd külső oldalához

Festékszalagon lévő bevonat típusának megállapítását elvégezheti könnyedén öntapadós címke használatával, így láthatja, hogy melyik oldal (külső vagy belső) van festékkel bevonva.

 Ellenőrizze, hogy a címke öntapadó felülete a festékszalag belső vagy külső érintésekor lett-e összefogva a fekete festékanyag által.

#### 2. Típus megállapítása csévetest alapján

- Ez a nyomtató egycolos és félcolos csévetesttel egyaránt használható.
- Az egycolos csévetesthez a kék színű tartótest használata szükséges.
- A teljesen elhasznált tekercs tartótestet és a csévetestet újra kell használni. Ne dobja el!

![](_page_9_Figure_8.jpeg)

10

### 6. FESTÉKSZALAG BEHELYEZÉS

1. Típus megállapítása a bevonat helyéből

![](_page_9_Picture_11.jpeg)

Belső oldali festékszalag – NEM HASZNÁLHATÓ EZZEL A TÍPUSSAL!

#### Vásárláskor emlékezzen, hogy csak olyan festékszalag használható, melyen a festék

Bevont felület (Nyomtatási felület)

\*Megjegyzés

bevonat a hordozófólián kívül található (angolul "ink OUT" típusú szalag).

### XD3-40t

#### Egycolos csévetest behelyezése

1. Helyezze be a kék tartótestet a csévetestbe.

(Figyeljen a festékszalag irányára!)

![](_page_10_Picture_3.jpeg)

2. Nyissa ki a festékszalag vezérlőt és helyezze be a festékszalagot a tartótesttel együtt balról jobbra nyomva. **110 mm-nél keskenyebb festékszalag** használata esetén a szalagot a görgőtesten középre helyezze el!

![](_page_10_Picture_6.jpeg)

3. Tegyen egy darab ragasztószalagot a festékszalag tekercselendő végére, és rögzítse a szalagot a csévetestre.

![](_page_10_Picture_8.jpeg)

![](_page_10_Picture_9.jpeg)

4. Csukja be a festékszalag vezérlő egységet.

#### Félcolos csévetestű papír behelyezése

 Nyissa ki a festékszalag vezérlőt és helyezze be a festékszalagot balról jobbra nyomva. (Figyeljen a festékszalag irányára!) 2. Tegyen egy darab ragasztószalagot a festékszalag tekercselendő végére, és rögzítse a szalagot a csévetestre.

![](_page_10_Picture_14.jpeg)

![](_page_10_Picture_15.jpeg)

#### Festékszalag méretválasztó beállítása a szalag hosszának megfelelően

Használat előtt a szalag hosszának és szélességének megfelelelően állítsa be a nyomtatót.

A festékszalag méretválasztó gyári alalpértelmezett állapotban benyomva található.

A használni kívánt festékszalag méretének megfelelően hagyja benyomva vagy húzza ki a narancs színű festékszalag méretválasztót.

![](_page_11_Picture_4.jpeg)

![](_page_11_Figure_5.jpeg)

# 7. VEZÉRLŐGOMB

XD3-40d/t

![](_page_12_Picture_2.jpeg)

LED

Papírtovábbítás / Szünet gomb

	XD3-40d	XD3-40t
Papírtovábbitás/ Szünet gomb	Címke-, papírtovábbítás vagy a nyomtatási munka szüneteltetése. LED: A nyomtató aktuális állapota megtekinthető. (Lásd alább) Az aktuális nyomtató állapot a nyomtató LED kijelzőjén keresztül megtekinthető.	
Zöld LED világít	A nyomtató normál módba	n várja az adatokat a számítógéptől.
Zöld LED villog	A nyomtató leállt a Papírtov A Papírtovábbítás/ Szünet g nyomtatás.	vábbítás/ Szünet gomb megnyomásával. zomb újbóli megnyomásakor újraindul a
Narancssárga LED világít	Akkor kapcsol be, amikor a vagy elakadás (pl. begyűrőc Ha nem tudja az eszköz a ho az automatikus kalibrálási f	nyomtató nem tudja érzékelni a hordozót lés) történt. ordozót megfelelően érzékelni, használja unkciót.
Narancssárga LED villog	Kifogyott a címke. Ellenőrizze, hogy a hordozó megfelelően van-e behelyezve a nyomtatóba.	Kifogyott a címke / festékszalag. Ellenőrizze, hogy a hordozó vagy festékszalag megfelelően van-e behelyezve a nyomtatóba. Amennyiben festékszalag nélkül használja a nyomtatót, akkor a Vezérlőpultban a "Nyomtatási beállítások"- "Készlet/Stock" fülön állítsa közvetlen nyomtatásra (Direct Thermal) a nyomtatót!
Piros LED világít	A nyomtató fedele nyitva van.	A festékszalagtartó fedele nyitva van.
Piros LED villog	Túlmelegedett a TPH (hőny	omtató fej).

#### Papírtovábbítás/Szünet gomb működése

A Papírtovábbítás/ Szünet gomb az alábbiak szerint felhasználható különféle célokra.

#### 1. Címketovábbítás

Készenléti állapotban, 3 másodpercnél rövidebb ideig lenyomva a nyomtató egy címkét adagol.

#### 2. A nyomtatás szüneteltetése és folytatása

Ha a címkék nyomtatása közben megnyomja a gombot, a nyomtatás szünetelni fog. A gomb újra megnyomásával folytatódik a nyomtatás.

#### 3. Önálló konfigurációs mód

Készenléti állapotban 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartva a Papírtovábbítás/ Szünet gombot a nyomtató önálló konfigurációs módba lép.

#### Önálló konfigurációs mód (Haladó mód)

Körülbelül 3 másodpercig nyomja meg a Papírtovábbítás gombot, majd a LED narancssárgára vált. Engedje el a Papírtovábbítás gombot, ezután a nyomtató elindítja az önálló konfigurációs módot, és a készülék 6 féle LED állapotot fog váltogatni egymás után.

Ha a Papírtovábbítás gomb meghatározott LED állapotban van megnyomva, a nyomtató az adott műveletet fogja elvégezni.

#### Az önálló konfigurációs mód funkcióinak listája

Sorszám	LED		ΜűνοΙοτ	
501528111	Szín	Állapot	Widvelet	
1	Zöld	4 villanó fény	Önteszt	
2	Narancs	4 villanó fény	Gyári beállítások visszaállítása és címkehézag (Gap) kalibrálása	
3	Piros	4 villanó fény	Gyári beállítások visszaállítása és Black Mark jelölés kalibrálása	
4	Zöld	Folyamatos világítás 3 mp-ig	Foglalt / Festékszalag érzékelő	
5	Narancs	Folyamatos világítás 3 mp-ig	Hexa Dump mód (Fejlesztőknek)	
6	Piros	Folyamatos világítás 3 mp-ig	Bemutató mód	

# 8. CÍMKE BEÁLLÍTÁSAI

#### Címke méretének automatikus kalibrálása

A megfelelő nyomtatási kép elkészítéséhez a nyomtatónak pontosan tudnia kell az aktuálisan használt címke hosszát.

Ehhez a nyomtató automatikusan elindítja a hordozóhossz mérési módját a következő esetekben:

- 1. Ha a nyomtatóban nincs még megadott mérési hossz meghatározva, például az első papírbetöltés alkalmával a telepítés után.
- 2. Amikor az észlelt címke hossza eltér az utoljára mért értéktől.

Ebben a módban a nyomtató 2 -5 címkét tölt be a címke pontos hossz mérésére, és a mért értéket elmenti a nyomtató tartós memóriájába.

Figyelem! Az XD3-40T (termo transzfer, festékszalagos modell) alapbeállítása festékszalagos működés! Amennyiben a nyomtatót festékszalag nélkül, közvetlen hőnyomtatás módban fogja használni, szükséges a Windows – Vezérlőpult – Eszközök és Nyomtatók menüben a "Nyomtatási beállítások" – "Készlet/Stock" menüben a Közvetlen Hő/Direct Thermal nyomtatást.

Amennyiben nem állítja át a működést, a festékszalag hiánya miatt a nyomtató hibát fog jelezni!

Media Type:		Use Current Printer Setting			~
eed Mode	e				
Mode:	Us	e Current Printer Setting	~	Pause	After Cut
Pause: No		Pause	~	Interval:	
eed Optic Set Top Set Re	ons o Adju st Pos	istment			

#### Címke érzékelő manuális kalilbrációja (Haladó mód)

A különböző nyomathordozók észlelésének kézi kalibrálására akkor kerülhet sor, amikor a nyomtató nem érzékeli a címkehézagot vagy Black mark jelet az automatikus kalibrálási mód végrehajtása után sem.

Az érzékelő paraméterei a felhasználó által bekalibrálhatóak a gyártó részéről biztosított Utility segédporgram használatával.

A segédprogram hozzáférhető az internetről a BIXOLON www.bixolon.com weboldalon keresztül.

A program futtatása előtt kérjük, ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakoztatva van-e, és telepítse a segédprogramot.

Az interfész típusának beállítása után nyomja meg a kalibrációs beállításkezelő gombot.

ied Label Utility-I	(Version 2.1.5)		Canaling Union Faithful Find	
Interface Trans		User Setting	0.32: 0000	STEP 1 : SGPt
⊙Serial ⊙Par	alei 🛞 USB	Configure Printer Setting	○ 64 1 0000 ○ 96 1 0000	€G ⊙8
CEberet OB	etooth	Configure Print Quality	0 120 1 0000 0 160 1 0000	Label Length : (mm)
Communication Setting		Calibration Setting Manager	C 192 : 0000 C 224 : 0000 C 756 : 0000	150
UPT Port	· •]	File Transfer	268 : 0000 C 320 : 0000	Check Sensing Value
COM Port COM3:	•	PCX File Downloader	() 352 : 0000 () 364 : 0000 () 416 : 0000	
Baud Rate 115200	+	File Transfer	C 448 1 0000 C 450 1 0000	STEP 2 : Save
Data Bits	*]	Printer Tool	512 : 0000 544 : 0000	Middle Gap Value :
Parity None	+	Printer Tool	C 576 : 0000 C 608 : 0000	Gap Count :
Stop Bits	*	Communication Tool	C 640 1 0000 C 672 : 0000	2 4
p 192	168 . 192 . 123	SLCS Test Tool	0 736 : 0000 0 768 : 0000	Save Calibration
Port 9100		RFID Set Configuration Write,Read	C 800 : 0000 C 832 : 0000 C 864 : 0000	
Connect	Deserved		0 928 1 0000 0 960 1 0000	Cancel
Sara Est.	UNITIEN	EXIT	C 992 : 0000 C 1024 : 0000	Cancel Calibration

Válassza ki a Sensing Type / Érzékelési Típust (G=Gap címkehézag, B= Black Mark), írja be a címke hosszát (mm), majd kattintson a Check Sensing Value/ Ellenőrizze az érzékelési értéket gombra, majd a nyomtató kalibrálni kezd.

Kalibrálás után a beolvasott értékek megjelennek a képernyőn.

Az optimális érzékelési értékek fekete, félkövér betűkkel jelennek meg a segédprogram képernyőjén. Válassza ki az egyik értéket, majd kattintson a Save Calibration/ Kalibrálás mentése gombra.

Ha a kiválasztott érték nem működik megfelelően, kérjük, próbálja ki a többi értéket a fekete félkövér betűk között.

A kezdeti értékhez való visszatéréshez kattintson a Cancel Calibration/Kalibrálás törlése gombra.

#### Opcionális címkeleválasztó használata (Peeler)

A címkeleválasztó egység használatának segítségével könnyedén leválasztható a címke a címkehordozóról. A nyomtató a címkéket egyenként fogja adagolni. A címkeleválasztó működéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. Nyissa ki a hordozó fedelét és a szalagtartót.
- 2. Nyissa ki a címkeleválasztó fedelét.

![](_page_16_Picture_4.jpeg)

3. Állítsa a címkeleválasztó kapcsolót "ON" helyzetbe, és ellenőrizze, hogy a LED kigyulladt-e.

![](_page_16_Picture_6.jpeg)

![](_page_16_Picture_7.jpeg)

4. Távolítsa el az első címkét, és helyezze be a címketkercset a nyílásba.

5. Csukja be a címkeleválasztó fedelét, amíg kattanó hangot nem hall.

6. Csukja be a festékszalagtartót és a nyomtató fedelét amíg kattanó hangot nem hall.

![](_page_16_Picture_11.jpeg)

### Leporello vagy külső címke használata

A nyomtató külső papírellátása a következőképp történik.

#### A nyomtató előkészítése

Távolítsa el a papírellátó fedelét a nyomtató hátoldalán egy késsel, vagy hasonló vágószerszámmal.

![](_page_17_Figure_4.jpeg)

Ezen lépés végrehajtásakor vigyázzon, nehogy megsértse kezeit, illetve bármely más testrészét!

#### Leporelló használatakor

Helyezze be a papírt a nyomtató hátoldalán lévő vezetett nyílásba.

![](_page_17_Figure_8.jpeg)

![](_page_18_Figure_0.jpeg)

Állítsa be a vezetőket a papírnak megfelelő szélességűre.

![](_page_18_Figure_2.jpeg)

### Nagy kapacitású címketekercs használata (opcionális)

Helyezze a nyomtató mögé a külső címketekercs tartót (LES-400G) majd tegye bele a címketekercset. A címkét a készülék hátulján vezesse be.

![](_page_18_Picture_5.jpeg)

### 9. NYOMTATÓ TISZTÍTÁSA

A nyomtatási minőséget csökkentheti a nyomtatófejhez tapadt vagy a nyomtató belsejében megrekedt por, idegen anyagok, ragasztóanyagok, vagy egyéb szennyeződések.

Amennyiben a nyomtatófej bekoszolódott, a következő módon tisztítsa meg:

#### FIGYELEM!

- A tisztítás előtt kapcsolja ki a nyomtatót!
- Mivel a nyomtatófej felforrósodik a nyomtatás közben, ha a nyomtatófejet kívánja tisztítani, a nyomtató kikapcsolása után hagyja hűlni a készüléket 2-3 percig.
- A nyomtatófej érzékeny a statikus elektromosságra!
- Vigyázzon, nehogy megkarcolja, vagy egyéb módon károsítsa a nyomtatófejet.

#### Hőfej tisztítása

![](_page_19_Picture_9.jpeg)

- 1. Nyissa ki a nyomtató fedelet és tisztítsa meg a nyomtatófejet orvosi alkohollal átitatott ruhával vagy fültisztító pálcikával.
- 2. A fej tisztítása után (1 2 percig) ne használja a nyomtatót, amíg a tisztításhoz használt alkohol teljesen el nem párolog.