ACL-es LS-2xxx

VONALKÓD- és CIMKE-NYOMTATÓS MÉRLEG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Alt Cash Kft.

Tartalomjegyzék

	_
1. Műszaki adatok	5
2. Megjelenes es uzembe allitas	6
2.1. VIZSZINTOE AIIITAS	b
2.2. Papir benelyezes	6
2.3. Billentyuzet	8 0
2.4. KI- es Bekapcsolas	8
3. Alapmuvelelek	9
3.1. Meres es arkaikulacio	9
3.1.1. Györsbillentyu hasznalata	9
3.1.2. Allalahos haszhalal	9 Q
3.2. Tára művalat ("tárázás")	
3.3 Árengedmény ("diszkont")	10
3.4 Ármódosítás	10
4 Rutinműveletek	10
4.1 Cimke sorozatnyomtatás	11
4.2 Csomagolás gyorsan és automatikusan	11
4.3. Folvamatos nyomtatás	11
5. Beállítások.	12
5.1. PLU programozás	12
5.2. Rendszerbeállítások	13
5.3. Jelszavas funkció-védelmek	14
5.4. Jelszó a mérleg használatához	14
6. Szoftver leírás	15
6.1. A szoftver telepítése	15
6.2. A Link32 program használata	16
6.3. Alapbeállítások	17
6.4. Funkció beállítások	19
6.4.1. "Basic" - Alapbeállítások	19
6.4.2. "Advanced" - további beállítások	20
6.4.3. "Security" - biztonsági beállítások	20
6.4.4. "Weight unit" - mértékegység beállítások	20
6.5. Link32 menü	21
6.6. Cimke szerkesztő ("Label editor")	22
6.6.1. A cimke szerkesztő program menüi	22
6.6.2. A cimke szerkesztő komponens réteg szerkesztése	23
6.6.3. A címke szerkesztő háttér (Background) szerkesztése	23
6.7. PLU szerkesztő ("PLU manager")	24
6.7.1. A PLU szerkesztő menüi	25
6.7.2. A PLU adatbazis importja es exportja	26
6.7.3. A PLU adatbazis nyomtatasa	26
6.7.4. A Gyorsbillentyüzet kepenek kialakitasa es kinyomtatasa	2/
	28
8. I IXP (IXU) TAJI TOTMATUM	29
४.उ । eteikezeies	31

Köszönet

Köszönjük, hogy megvásárolta Aclas LS-2xxx vonalkód- és cimkenyomtatós mérlegünket! Kérjük, hogy a használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót!

A hálózati csatlakozódugó csatlakozatása előtt a következőkre kell ügyelni:

- ne helyezzen terhet a tálcára a bekapcsolás előtt
- ellenőrizze, hogy a helyi villamos hálózat megfelel-e a műszaki adatokban s a mérleg adattábláján megadottaknak

Kicsomagolás és megtekintés

- az Aclas LS-2xxx vonalkód- és cimkenyomtatós mérlegek precíziós eszközök, ezért kérjük, megfelelő gondossággal kezelje őket!
- kicsomagolásakor, kérjük, vizsgálja meg a mérlegét
- őrizze meg a csomagolást, hogy szükség esetén abban tudja visszaszállítani az eladóhoz
- a csomagolásnak a következőket kell tartalmaznia:
 - Aclas LS-2xxx vonalkód- és cimkenyomtatós mérleg
 - használati útmutató
 - ethernet és/vagy RS-232 csatlakozó (opcionális)

1. Műszaki adatok

Mérleg:		
Tápellátás:	AC 100V~240V	50/60Hz 1A
Működési hőmérséklet:	0°C - 40°C	
Pontossági osztály:	Ш.	
A/D felbontás:	30000	
Pontosság súlytartományokban:	LS2615EC:	0kg ~ 6kg e = 2g
		6kg ~ 15 kg e = 5 g
	LS215EC:	0kg ~ 15kg e = 5g
	LS21530EC:	0kg ~ 15kg e = 5g
		$15 kg \sim 30 kg e = 10g$

Hitelesítési osztásértékek száma: 3000

Nyomtató:

Tápfeszültség:	24V	
Felbontás:	448 pont / sor	
Pontméret:	0,125mm	
Használható cimkék:	hézag nélküli és hézagos (rendelhető: Alt Cash Kft.	www.penztargepcentrum.hu)

Kijelző:

Üzenet, megnevezés:	24 × 110 pont (alaphelyzetben "Welcome to Aclas")
Súly és az egységár:	8 × 110 pont
Végösszeg:	7 × 110 pont
Állapot-/funkciójelzők:	kis háromszög (ha látható, akkor a csúcsával

mutatott állapot vagy funkció aktív)



Méretek:





2. Megjelenés és üzembe állítás



2.1. Vízszintbe állítás



A tálca alatt található vízszintező buborékot a vörös körbe kell juttatni a mérleg lábainak megfelelő beállításával!

A mérleg négy sarka alatt található menetes lábak jobbra balra tekerésével az adott sarok emelkedik - lesüllyed.



kijelző

2.2. Papír behelyezés

FIGYELEM!

Első papírbetöltéskor a szállítási biztonságot szolgáló csavarokat el kell távolítani!





(1) Nyissa ki az oldalajtót!

(2) Húzza ki a nyomtatót!



(3) Oldja a rögzítését és fordítsa ki a nyomtatófejet!

> (4) Húzzon le néhány cimkét a papírtekercs elejétől!







(5) Igazítsa be a papírt az ábra szerint!

(6) Fordítsa vissza a nyomtatófejet kattanásig!

(7) Igazítsa a papírt a csévélőtengelybe!

> (8) Zárja az oldalajtót!





Papír behelyezés másképpen

- a nyíl irányába a karnál fogva kifordítva nyissuk a nyomtatófejet
- 2. a tekercs elülső felületéről húzzon le
- néhány cimkét, igazítsa be a papírszalagot a nyílnak megfelelően
- csévélje fel a szalagot a nyílnak megfelelő irányba forgatva a papírcsévélő tengelyt
- 4. fordítsa vissza a nyomtatófejet a helyére
- 5. minden ötödik papírbetöltésnél, vagy ha a nyomtatás nem tiszta, tisztítsa meg a nyomtatófejet a tisztítóceruzával vagy tisztítóolajba vagy alkoholba mártott vattával
- 6. nyomja a **B.Space / FEED** gombot 2 másodpercig, hogy automatikusan beállítsa a mérleg a helyes papírpozíciót

ľ	Esc	2	@ °	s 	4	' e	\$ 6	% 0/	• 	k 7	-	•	r (د ه \	10	Ĩ	" _ +	12	18		4		Print	AUTO B Space On
	113		W 114	7	115	. .		70	CX II		~ 119	1	120	/		122	120		124	125	128		ENTER	Print FEED
1		18	w	17	- ^E	18 D	۲ 0	- ¹	20	(អ	U	22	- 1	20 0	24	P	26 Enter Enter	28	27	2	8	C	Sustam	
	u	" [`]	VV.		- 100				, T		U	.		U U		128	GiR			130	140		Sot	Discount Password Test
2	•	30	A	81	S	32	D 88	F	34 (3 85	H	8	ر ۲	37 K	34	Ľ	39	40	41	1	12			
			A		5	D		F	G		н		J	K	L							l í	ыпј	Price Change Lunit
	141 Sahift	4 44	142	8 45	143 Z	d 14 45)	4 1 X 47	145 C	6 14 48 1	8 h / 49	147 B) 50	148 N	k 149 51 M	52	150	151 53	54	162 50	159	154		FLU	
	shift			1	Z	X	L	С	V		В			M								Ì	\equiv	
	165	Ļ	168	z	167	× 11	8 0	169	V 1	٥b	161	n	162	m 183		164	165		188	167	188		Copyl	
ſ		"	c	•	≤ °	" ii	61	ä	° ;;	5 63	c	ы İ		Space	MA		F S D	89	*	ľ	ra			
e e	IN 109		Y 170		171	U,	2	U 173	3,		? 175		178	BOŞLUK	WIA.	176	179		180	181	182	(ŏŏŏ
7	1	72		73		74	· 75		76 Spac	ŧπ	•	78	`	70 /	80	-1	81 +	82	63	4	и		Tare	(4)(5)(6)
								27	apace	2	"				_		+						\equiv	
	103	86	184	87	190	86 66	8	18/	90	91	189	\$ 2	180	98	ы	182	183	99	194	196	196	l í	7000	(1)
							L																zero	
	197		188		166	21	0	201	21	2	268		264	205		208	207		206	209	210			
P	9	100		101		102	101	9	104	105		106		107	108	ľ	109	110	111	'	12		C	(0)(00)(-)
	211		212		213	21	4	215	21		217		218	219		220	221		222	223	224			

gyorsbillentyűk

A baloldali 8x14-es billentyűzet-tömb 2x112 gyorsbillentyű elérést biztosít, továbbá lehetőséget ad a szöveges információk könnyű bevbitelére. Egy mellékelt segédprogrammal az adott gyorsbillentyűhöz tartozó árucikk megnevezésekkel billentyűzetképet nyomtathatunk ki, amelyet be lehet csúsztatni a védőfólia alá, s ez nagymértékben segítheti / gyorsíthatja a leggyakoribb termékek eladását.

számbillentyűzet

A jobb alsó sarokban található számbillentyűkkel a működtetés és felprogramozás során szükséges szám jellegű adatokat vihetjük be. Az esetleges téves bevitelt a piros C billentyűvel törölhetjük. A tizedespont nem használt.

funkció billentyűzet

A maradék billentyűk az úgynevezett funkcióbillentyűk, a legfontosabb alkalmazásaik a következők:

A marauek billentyu	k az ugynevezett turikciobillerityuk, a legiontosabb alkalmazasalk a következök.
C	javító billentyű, törli a megkezdett műveleteket, bevitt értékeket
Zero	nullázó billentyű, a mérleg a súlykijelzést lenullázza, s kiadja a ZERO-jelzést
Tare	tára billentyű, a csomagolás vagy edény súlyának rögzítése
Сору	másoló billentyű, sorozatos cimkenyomtatásra
PLU	plu billentyű, árucikkek azonosítására
System Set	a mérleg alapbeállításait lehet átprogramozni a segítségével
Print / Enter	cimkenyomtatás kezdeményezésére vagy egyes programozásoknál jóváhagyásra
Discount	árengedmény bevitelésre
Price Lock	hatására a bevitt egységárat megjegyzi a mérleg
Change Price	gyors módszer az egyes árucikkek árának módosítására
Password	egyes funkciókhoz jelszó rendelhető az illegális beavatkozás kivédésére
B.Space / FEED	a nyomtató megigazítja a cimkét, vagy kiadagol egyet
ON / OFF	a mérleg gyors ki- és bekapcsolhatóságára szolgál
Comm. Test	ellenőrizhető lenyomásával, hogy a háttér PC-vel él-e a kapcsolat
Unit	mértékegység módosítására

2.4. Ki- és Bekapcsolás

Bekapcsolásakor a kijelzőn 9-től 0-ig lefele számlálás látható, a mérleg öntesztelést végez. Ilyenkor nem szabad semmilyen billentyűt megnyomni az esetleges téves kiértékelés elkerülése érdekében. Amikor a kijelzés "0"-t mutat, a mérleg normál üzemállapotban van (ahogy az a jobboldali képen látható). Az ON / OFF billentyű használható a mérleg gyors (kb. 2 mp. alatti) ki- és bekapcsolására. Különösen ajánlott e módszer alkalmazása aktív hálózati kapcsolat mellett, mert a háttérben ilyenkor is fennmarad az összeköttetés. A hálózati dugó kihúzásával / bedugásával sose kapcsoljuk a mérleget!

	Unit	
AUTO AUTO	Welcome to	PLU
Price	0,000	kg
PLU Entry	0,00	Ft/kg
Discount	0,00	Ft

3. Alapműveletek

Előzetes tudnivalók:

- AUTO mód: Abban az esetben, ha az egységár és a súly nem nulla - a súlyérték stabilizálódása után - automatikusan nyomtatja ki a mérleg a cimkét. A mérleg bekapcsolásakor az AUTO jelzés mindig megjelenik, jelezve hogy az AUTO mód aktív.

Kikapcsolásához az **AUTO Print** billentyűt kell megnyomni, ekkor a jelzés megszünik. Ajánlott, alapesetben célszerű az AUTO mód használata.

- **ZERO állapot:** Amikor semmi sincs a tálcán, az **AUTO Print** vagy a **ZERO** billentyűzés hatására a súlykijelzés lenullázódik, s a ZERO jelzés megjelenik a kijelzőn. (Amíg nem kerül a mérleg ZERO állapotba, addig nem lehet mérést kezdeni.)
- A Print / Enter billentyű használata: A további műveletek mind AUTO módban lesznek bemutatva. Amennyiben nem ez a mód van beállítva - az AUTO jelzés nem látható a kijelzőn -, a cimke kinyomtatását csak a Print / Enter billentyű lenyomásával lehet kiváltani.

3.1. Mérés és árkalkuláció

Alapvetően háromfajta eljárás alkalmazható, az első kettőhöz szükség van előzetesen felprogramozott árucikkekre (PLU-kra). A kijelzőképek segítenek az érthetőségben.

3.1.1. Gyorsbillentyű használata

Példa: 20 dkg hagyma eladása (A hagyma az 1-es gyorsbillentyűre van programozva, ára 400 Ft/Kg).

- Nyomja meg a Zero billentyűt, ha a mérleg nincs ZERO állapotban!
- Tegye a hagymát a tárcára (a kijelzőn beáll a súlya)!
- Nyomja meg az 1 es gyorsbillentyűt! A kijelzőn megjelenik minden adat, s kinyomtatjásra kerül a cimke. (Ha nem AUTO mód lett volna, akkor a cimkenyomtatáshoz meg kellett volna nyomni még a Print / Enter billentyűt.)

Megjegyzés:

Összesen 224 gyorsbillentyű van, ezek közül az 1...112 érhető el a fenti módszerrel közvetlenül, a 113...224 tartomány úgy használható, hogy a kívánt gyorsbillentyű előtt közvetlenül megnyomja a PLU gombot.

3.1.2. Általános használat

Példa: 40 dkg hagyma_eladása (A hagyma LF-kódja 200, ára 400 Ft/Kg).

- Nyomja meg a Zero billentyűt, ha a mérleg nincs ZERO állapotban!
- Tegye a hagymát a tárcára, a kijelzés a jobb oldalon látható!
- Nyomja meg a PLU billentyűt! A mérleg LF-kódot kér, írja be számokkal: 200 :
- Majd nyomja meg újra a PLU billentyűt (ezzel érvényesíti az LF-kód bevitelét), s ekkor megjelennek a kijelzőn az eladási adatok (árucikk megnevezése, súlya, egységára és a fizetendő összeg):
 és ozzel ogyidőben kinyomtatásra kerül a cimko

és ezzel egyidőben kinyomtatásra kerül a cimke.

3.1.3. PLU nélküli használat

- Nyomja meg a Zero billentyűt, ha a mérleg nincs ZERO állapotban!
- Válassza ki a Unit billentyűvel a mértékegységet, ha az nem a Kg lenne!
- Írja be a számbillentyűzeten az egységárat (pl. 400,00 Ft/Kg)!
- Tegye fel a terméket a tárcára!
- Beáll a súly és megjelenik a fizetendő összeg, s a mérleg kinyomtatja a cimkét.

/ero 🗲		/
Price	0,000	kg
PLU Entry	0,00	Ft/kg
Discount	0,00	Ft
	Unit	
AUTO Tare	Welcome to	PLU
Zero 🗲)).
Lock	0,000	ļkg
PLU Entry	0,00	Ft/kg
Discount		۱

Welcome to PLU

0,00 Ft

Hagyma PLU

0,200 kg

400,00 Ft/kg

80.00 Ft

Unit

Tare



Unit

Αυτο

Tare

Zero Price Lock PLU Entry Discount



Unit

AUTO Tare Zero	Welcome to	PLU
Price	0,000	kg
PLU Entry	400,00	Ft/kg
Discount	0,00	Ft
	Unit	
AUTO Tare Zero		PLU
Price	0,200	kg
PLU Entry	400,00	Ft/kg
Discount	80,00	Ft
\		

Ömlesztett árucikkek (tojás, borsó, gyümölcs, stb...) mérésekor a csomagolás, edények, tartályok, tálcák, tálak, üvegek, stb... súlyának kiszűrésére.

- Tegye fel az edényt a mérlegre!
 Nyomja meg a Tare billentyűt!
 A súly lenullázódik, de a TARE-jelzés mutatja, hogy a ZERO-állapotot a "tárázással" értük el: (Ha levesszük az edényt, akkor annak a negatív súlya látszik, s kialszik a ZERO jelzés; visszarakva újra ZERO lesz...)
- Tegye fel a terméket a tárcára (pl. 2 Kg alma)!
- Nyomja meg az árucikkhez tartozó gyorsbillentyűt!
 (pl. az alma az 1-es gyorsbillentyűhöz van rendelve)
 Megjelenik a fizetendő összeg, s a mérleg kinyomtatja a cimkét.
- Amikor az árut elveszi a mérlegről, az előzetesen bevitt tára megmarad, ez azt jelenti, hogy a kiüresített edényt visszahelyezve a mérlegre, az nulla súlyra áll, s újból mérheti a következő adat árucikket.
- Amennyiben az adott edényt nem használja tovább, akkor a **Tare** billentyűt megnyomva a mérleg alaphelyzetbe áll vissza, a TARA jelzés kialszik, a ZERO pedig megjelenik ha üres a mérleg.

3.3. Árengedmény ("diszkont")

Árengedmény példaművelet: 95%-os áron (5% árengedmény) adjunk el 2 Kg barackot, amely a 12-es gyorsbillentyűhöz rendelt, s az egységára 400 Ft/Kg.

- Adja meg az eladási százalékot (95) a számbillentyűzettel!
- Nyomja meg a Discount billentyűt!
- A DISCOUNT-jelzés mutatja, hogy árengedmény lesz...
- Helyezze a mérlegre a barackot
- Nyomja meg az árucikkhez tartozó (12) gyorsbillentyűt!

Megjelenik az árucikk megnevezése a kijelzőn, a 95%-os egységár (0,95x400=) 380 Ft/Kg, s a fizetendő összeg, s közben a mérleg kinyomtatja a cimkét.

3.4. Ármódosítás

Gyorsan lehet egy árucikk egységárát módosítani a következő példában szereplő módszerek eggyikével: Megjegyzés: A módszerek közüli választást az határozza meg, hogy gyorsbillentyűvel vagy LF-kóddal akarjuk a PLU-t kijelölni.

A: Változtassuk a fenti példa szerinti barack egységárát véglegesen 380 Ft/Kg-ra!

- Nyomja meg a 12 -es gyorsbillentyűt! (Megjelenik a kijelzőn a megnevezés és az egységár.)
- Nyomja meg az ármódosítást jelző Change Price billentyűt! (?PRICE? kijelzés, a mérleg új árat vár)
- Adja meg az új egységárat (380) a számbillentyűzettel!
- Érvényesítse Print / Enter billentyűvel a módosítást! (Hosszú síp jelzi az elfogadást, a kijelző törlődik.) Az árucikk egységár módosítása ezzel kész van.

B: Változtassuk a 200-as LF-kódú termék egységárát 220 Ft/Kg-ra!

- Nyomja meg az ármódosítást jelző Change Price billentyűt! (?LFCODE? kijelzés, a mérleg LF-kódot vár)
- Adja meg az árucikk LF-kódját a számbillentyűzettel (200)!
- Érvényesítse Print / Enter billentyűvel az LF-kódot! (?PRICE? kijelzés, a mérleg új árat vár)
- Adja meg az új egységárat (220) a számbillentyűzettel!
- Érvényesítse Print / Enter billentyűvel a módosítást! (Hosszú síp jelzi az elfogadást, a kijelző törlődik.) Az árucikk egységár módosítása ezzel kész van.

rackot,	amely a 1	2-e:
	Unit	
AUTO • Tare	Welcome to	PLU
Price	2,000	kg
PLU Entry	0,00	Ft/kg
Discount 🗲	0,00	Ft
	Unit	\equiv
AUTO ◄ Tare Zero	Barack	PLU
Price Lock	2,000	kg
PLU	380.00	Et/ka

Lock	2,000	кg
PLU Entry	380,00	Ft/kg
Discount <	760,00	Ft
		~ ~





	Unit	
AUTO ◄ Tare ◀	Alma	PLU
Price	2,000) kg
PLU Entry	200,00	Ft/kg
Discount	400,00	Ft)

4. Rutinműveletek

4.1. Cimke sorozatnyomtatás

A cimke adatai egy gyorsbillentyűvel megadott árucikkből származtatva:

- Nyomja meg a kívánt árucikk gyorsbillentyűjét! (Megjelenik a kijelzőn a megnevezése és az egységára.)
- Nyomja meg a sorozatnyomtatást jelző Copy billentyűt!
 COPY PIECES kijelzés, a mérleg kinyomtatandó cimkék darabszámát várja, a lehetőségek:
- 1...9 1...9 db, 0 1000 db cimke folyamatos kinyomtatásához.
 A megfelelő számbillentyű lenyomására a cimkenyomtatás elindul, egy-egy cimke kinyomtatását követően megvárja a cimke elvételét, s csak akkor nyomtatja a következőt.
 A sorozatnyomtatás a C billentyűvel leállítható.

4.2. Csomagolás gyorsan és automatikusan

A kiválasztott árucikk automatikus sorozatmérése és csomagolása történhet úgy, hogy egy-egy újabb darabot (pl. szelet dinnyét) csak a mérlegre kell helyezünk.

A cimke adatai egy gyorsbillentyűvel megadott árucikkből származtatva.

- Be kell állítani az automatikus cimkenyomtatás módot (AUTO Print) és az árrögzítést (Price Lock)
- Nyomja meg a kívánt árucikk gyorsbillentyűjét! Megjelenik a kijelzőn a megnevezése és az egységára:

A mérleg ezzel már fel is van készítve a gyors és automatikus sorozatmérésre, csomagolásra, a folyamat pl. a következő lehet:

- helyezze az első tételt a mérlegre
- miután kinyomtatódott a cimke, cserélje le a második tételre az elsőt
- ragassza fel az első tétel cimkéjét, közben a mérleg már nyomtatja a másodikét
- miután kinyomtatódott a második tétel cimkéje, cserélje le a harmadik tételre a másodikat
- ragassza fel a második tétel cimkéjét, közben a mérleg már nyomtatja a harmadikét

- ... és így tovább ...

- ha végzett, törölje a műveletet C -vel és szüntesse meg az árrögzítést Price Lock -kal

4.3. Folyamatos nyomtatás

	Unit		
AUTO ◀ Tare Zero ◀		Alma	PLU
Price	(0,000	kg
PLU Entry	(220,00	Ft/kg
Discount		0,00	Ft
		-	

5. Beállítások

5.1. PLU programozás

Egy új árucikk felprogramozása vagy egy meglévő PLU adatainak módosítása a következő módon történhet:

 Nyomni kell a PLU - gombot 1 másodpercig, ekkor megjelenik az "EDIT PLU" felirat a kijelzőn - ez jelzi, hogy a mérleg belépett a PLU-szerkesztésbe -, majd néhány másodperc után kéri a szerkesztendő vagy új PLU LF-kódját:

2 Adja meg az LF-kódot a számbillentyűzeten - pl. 200 -, s érvényesítse a Print / Enter billentyűvel!

A mérleg ekkor belép az adott PLU programozható jellemzőinek felsorolásába, egyszerre egy jellemzőt megjelenítve a kijelzőn. Ezek között a gyorsbillentyűzeten található vagy billentyűkkel lehet váltani (mint egy menüben a számítógépeken). Amikor a megadni (progamozni, módosítani) kívánt jellemző látható éppen a kijelzőn, a **Print / Enter** billentyűvel lehet azt kiválasztani, erre kérdőjelek közé kerül az adott jellemző megjelenített neve, ez jelzi azt, hogy most lehet megadni vagy kiválasztani az ahhoz tartozó értéket.

3 Amikor az összes kívánt jellemzőt megadtuk, válasszuk ki a "SAVE"-t, ezzel az adott PLU adatait elmenthetjük (hosszú sípszó).

Ekkor C billentyűzéssel kiléphetünk, vagy az LF-kód megadásával ("LFCODE" kiválasztásával) egy másik PLU-t hozhatunk létre vagy szerkeszthetjük jellemzőit (vissza a **2**-es ponthoz).

bill.	kijelzés	megnevezés	leírás	érték
N	NAME	PLU név	a PLU megnevezése a billentyűzetről közvetlenül, vagy kódokkal a számjegybillentyűzetről lehet bevinni	max.36 karakter
L	LFCODE	LF kód	az LF kód bevitele a számjegybillentyűzetről	max. 6 digit
с	PLU C ODE	PLU kód	a PLU (vonal-) kód bevitele a számjegybillentyűzetről	max. 10 digit
Р	UNIT P RICE	Egységár	az egységár bevitele a számjegybillentyűzetről	0,00 99999,99
U	UNIT	Mértékegység	mértékegység választás: g, 10g, 100g, Kg, Lb és Oz vagy PCS (g), PCS (kg), PCS (Lb) and PCS (Oz)	-
F	SHEL F	PLU szavatosság	a PLU szavatossági idejének megadása (negatív értékek órában, a pozitivek napokban értendők)	- 9999 9999
В	BARCODE	Vonalkód típus	a vonalkód típus kiválasztása	1 - 99
D	DEP	Árucsoport	az árucsoportba sorolás	0 - 99
G	MESSA G E2	Üzenet - 2	üzenet kiválasztás	0 - 197
I	LABEL select	Cimkeválasztás	cimkeválasztás: DEF, D0, D1, D0D1	0 255
R	DISCOUNT	Árengedmény	PLU árengedmény bevitele	-10125
к	HOTKEY	Gyorsbillentyű		0 224
S	SAVE PLU revision	PLU mentés	a változások mentése	

Programozható PLU-jellemzők

Megjegyzés: A jellemző bevitelét a **Print / Enter** billentyűvel kell jóváhagyni, ekkor automatikusan a következő jellemző lesz látható a kijelzőn (választahatjuk azt, vagy léptethetünk egy következőre).

	Unit	
AUTO Tare Zero	?LFCODE?	PLU
Price	?LFCODE?	kg
PLU Entry		Ft/kg
Discount		Ft

5.2. Rendszerbeállítások

Egy új árucikk felprogramozása vagy egy meglévő PLU adatainak módosítása a következő módon történhet:

	Unit		
AUTO Tare Zero		DATE	PLU
Price		DATE	kg
PLU Entry			Ft/kg
Discount			Ft

1 Nyomja a System Set - gombot 2 másodpercig, ekkor belép a mérleg a rendszerbeállítás menübe, s a kijelzőn megjelenik az első választható elem neve:

2 A gyorsbillentyűzeten található ← vagy → billentyűkkel keresse meg a módosítani kívánt elemet, s válassza ki azt a Print / Enter billentyű megnyomásával!

Adja meg az adott elem új értékét, a végén ezt is a Print / Enter billentyűvel lezárva.

3 A mérleg hosszabb sípszóval jelzi a mentést.

Beállítható, programozható rendszer-jellemzők (elemek)

bill.	kijelzés	megnevezés	leírás			
т	DATE	dátum és pontos idő	a ← vagy → nyílakkal lehet a dátum és a pontos idő megadása között választani ("?DATE?" vagy "?TIME?") a programozás előtt be kell állítani a dátumformátumot			
A	ALIGN	nyomtatás pozicionálás	a nyílakkal lehet a -8 +8 tartományban beállítani a cimkén a megfelelő nyomtatási pozíciót			
L	LABEL SELECT	cimke kiválasztás	a nyílakkal a D0 vagy a D1 típusú cimke közül választhatunk			
S	PAPER	papír kiválasztás	a nyílakkal választhatjuk a "LABEL" (cimke), "RECEIPT" (folyamatos) vagy "NO REWIND" (felcsévélés nélküli) papírtípust			
N	DATE FORMAT	a dátum formátuma	nyíllal válaszhatjuk a "YYMMDD" (ééhhnn), "DDMMYY" (nnhhéé) vagy "MMDDYY" (hhnnkk) formátumot			
	PRINT WEIGHT UNIT	súlyegység nyomtatása	a nyílakkal lehet a "PRINT" (nyomtasson) vagy a "NOT PRINT" (ne nyomtasson) közül választani			
	PRINT PRICE UNIT	áregység nyomtatása	a nyílakkal lehet a "PRINT" (nyomtasson) vagy a "NOT PRINT" (ne nyomtasson) közül választani			
J	PRICE FORMAT	egységár formátuma	a nyílakkal lehet kiválasztani, hogy milyen egységárformátumot szeretnénk N N,N N,NN N,NNN (03 tizedes lehet)			
x	AMOUNT FORMAT	végösszeg formátuma	a nyílakkal lehet kiválasztani, hogy milyen egységárformátumot szeretnénk N N,NN N,NO (0 vagy 2 tizedes lehet)			
	BARCODE SET	vonalkód típus beállítása	a "Vonalkód típusok" című melléklet alapján kell megadni a használni kívánt vonalkód típust (099)			
w	PRINT TIME	pontos idő nyomtatás	a nyílakkal lehet választani, hogy a pontos időt a cimkére nyomtassa-e "YES" vagy se "NO"			
к	ROUND	kerekítés	az utolsó digit kerekítési lehetőségei a következők: 1: 0-le 1-fel 24: foglalt 5: 4-le 5-fel 6: 5-le 6-fel 7: 6-le 7-fel 8: 7-le 8-fel 9: 8-le 9-fel 10: kerekítés kikapcsolva			
Y	Y EAR FORMAT	év formátum	a nyílakkal lehet kiválasztani, hogy milyen évformátumot szeretnénk "YYYY" (pl. 2009) vagy "YY" (csak két számmal: 09)			
D	DENSITY	nyomtatás erősség	a nyilakkal 0-tól (leghalványabb) 5-ig (legerősebb) megválaszthatjuk a nyomtatás erősségét			
Q	PRINT DELMARK	törlés jel nyomtatás	a nyílakkal lehet választani, hogy a törlés jelet a cimkére nyomtassa-e "YES" vagy se "NO"			
G	SOURCE PRICE	eredeti ár nyomtatás	a nyílakkal lehet választani, hogy diszkontár esetén az eredeti árat a cimkére nyomtassa-e "YES" vagy ne "NO"			
	PRINT ITEM IN WEIGHT ITEM	cimke súly adatválasztás	a nyílakkal lehet választani, hogy a cimke súly oszlopába "PCS" (darabszámot) vagy "WEIGHT" (súlyegységet) nyomtasson-e			

Е	MESSAGE 1	üzenet 1	üzenet 1 azonosítószámát kell kiválasztani a 0250 tartományból (minden szám eltérő tartalmú üzenetet jelöl)	
F	MESSAGE 2	üzenet 2	üzenet 2 azonosítószámát kell kiválasztani a 0250 tartományból (minden szám eltérő tartalmú üzenetet jelöl)	
	BARCODE LINE WIDTH	vonalkód szélesség	a nyílakkal lehet kiválasztani, hogy a vonalkód a cimkén széles "WIDE" vagy keskeny "NARROW" legyen	
;	ANTI WIND	vissza- tekercselés	a nyílakkal lehet választani, hogy visszatekerés legyen-e "YES" vagy sem "NO"	
@	IP	IP-cím beállítás	a mérleg IP-címét kell megadni a számbillentyűzeten keresztül	
v	SPEED	nyomtatási sebesség	07 tartományban lehet beállítani a nyomtató sebességét (0 a leggyorsabb, a 7-es a leglassabb)	
	Rebate to 23 department		a nyílakkal lehet választani, hogy legyen-e "YES" vagy sem "NO" a 23-as árucsoporthoz engedmény	
R	HOST - IP	HOST IP-cím beállítás	a host IP-címét kell megadni a számbillentyűzeten keresztül	
	STAT MODE	STAT mód beállítás	a nyílakkal lehet választani, hogy fogyás-statisztika legyen-e "YES" vagy sem "NO" a PLU-khoz beállítva (ha igen, akkor a PLU gyorsbillentyűjének megnyomása a fogyásadatok kinyomtatását eredményezi - ha nem, akkor az a normál működés)	
	STAT Warning?	STAT figyelmeztetés	a nyílakkal lehet választani, hogy legyen-e "YES" vagy sem "NO" STAT figyelmeztetés	
	PRN SUBTOT	SUBTOT nyomtatás	e funkció hatására a mérleg kinyomtatja a pillanatnyi összesített fogyást	
	PRN ALL STAT PLU	STAT nyomtatás	e funkció hatására a mérleg kinyomtatja az összes fogyott PLU fogyását és a végén a pillanatnyi összesített fogyást	
	CLR STAT	STAT törlés	e funkció hatására a mérleg lenullázza (törli) az összes fogyásadatot	
z	LABEL SELECT	cimke választás	a nyílakkal lehet választani, hogy a mérleghez használt cimke rés nélküli "YES" vagy sem "NO"	

Megjegyzés: A bevitelt a Print / Enter billentyűvel kell jóváhagyni, hosszú sípszó jelzi a megtörténtét.

5.3. Jelszavas funkció-védelmek

A mérlegben különböző funkciókhoz, műveletekhez külön-külön jelszó rendelhető:

- árengedmény (diszkont)
- PLU programozás, módosítás
- rendszerbeállítások
- tárázás
- ármódosítás

Alaphelyzetben az összes funkció jelszava 1000. Ha egyszer egy jelszóval védett funkcióba belépünk, az újra jelszóval védett csak akkor lesz, ha a ON / OFF billentyűvel a mérleget kikapcsoljuk, majd vissza.

5.4. Jelszó a mérleg használatához

A mérleg bármely módon történő használatához is rendelhető jelszó:

Nyomja a Password - gombot 2 másodpercig, ekkor belép a mérleg a jelszóbeállítás menübe:

Adja meg a számbillentyűzeten a 8-jegyű jelszót, s érvényesítse a Password megnyomásával! A kérleg hosszú sípszóval jelzi a jelszó elfogadását.

3 A továbbialban a mérleg minden bekapcsolásakor jelszóbevitelt kér.

	Unit	
AUTO Tare Zero	PASSWORD	PLU
Price	PASSWORD	kg
PLU Entry		Ft/kg
Discount		Ft

rd billentyű újbóli

6. Szoftver leírás

6.1. A szoftver telepítése

1. Dupla kattintás a lbmnXXXX.exe fájlon, ekkor megjelenik az üdvözlő ablak, "Next >"

I and - CD-WINE A0'04	
	Welcome to the LB-MNE V6.04 build 070913 Setup Wizard
	This will install LB-MNE V6.04 build 070913 on your computer.
	It is recommended that you close all other applications before continuing.
	Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
	Next > Cancel

3. Start menü könyvtár beírása vagy kiválasztása, 4. A program kész



4. A program kész a telepítésre, megjelennek a részletek, ha megfele, akkor "Install"



5. A telepítés végén - amennyiben az üzenetfájl "readme.txt" megjelenítése nem kívánt -, az előtte található pipát rákattintással el kell távolítani.

Befejezés "Finish"-re kattintással.

🚏 Setup - LB-MNE V6.04 build 070913						
	Completing the LB-MNE V6.04 build 070913 Setup Wizard					
	Setup has finished installing LB-MNE V6.04 build 070913 on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.					
	Click Finish to exit Setup.					
	☑ <u>View readme tv</u>					
	Einish					

6. A szoftver telepítése kész.

Futtatás - amennyiben a telepítés 3-as pontjánál nem kapott új nevet -, a

"Start/Programok/LB-MN Series English"

könyvtárból lehetséges.

Három program közül lehet választani:

- a.) Link32.exe a főprogram
- b.) Plu a PLU adatbázis szerkesztése
- c.) Lab Cimkeszerkesztés

Részletek az egyes programok leírásánál találhatók.

2. A célkönyvtár beírása vagy kiválasztása, majd ismét "Next >"

elect Destination Location Where should LB-MNE V6.04 build 070913 be in	nstalled?	
Setup will install LB-MNE V6.04 build 07	0913 into the following folder.	
To continue, click Next. If you would like to sele	ct a different folder, click Brows	e.
C:_Works\CommaTEC_scale\LB-MNE		B <u>r</u> owse
At least 6,6 MB of free disk space is required.		
	< <u>B</u> ack <u>N</u> ext>	Cano

6.2. A Link32 program használata

A Link32 program használata előtt a mérleget a PC-vel az ethernet hálózaton keresztül össze kell kötni.

4	Li	ink32~[C:_Works\Co	nmaTEC_scale\L	B-MNE\d	lemos\mumu	is.L32]					
	Eile	e <u>C</u> ommunication <u>N</u> et	work <u>P</u> rograms <u>I</u>	<u>-l</u> elp	No.					Constant of	
]	3 9	1 ~9 🌣 🛱 S	?(] 🔶 🗡 🔳	> 🔳 🤻	3						
NC	D. Se	elect Name of department Sel	ect Name of label scale	Telephone	S/N	Label(D0)	Label(D1)	PLU	PLU update	Hotkey 🔺	REY
1			 mérleg 	1	.92.168.0.99						SCR
2		1	R I		∧						TXP
3		3. mérleg	1. a mérleg		2. mérleg IP-	cím					TXU 200902241 OG
4		ki∨álasztása	megnevezése		megadása						20090225.LOG

a.) Futtassuk a Lin32 programot, a megjelenő ablakba vigyük be a mérleg adatait:

b.) Teszteljük le a kapcsolatot a **?** nyomógomra kattintással.

Amennyiben a megjelenő jegyzettömb ablakban a "Test OK!" felirat jelenik meg, akkor a kapcsolat megfelelő, a Link32 program képes a mérleggel az adatcserére:

/ m	umus.Tst - Jo	egyzettömb			_ 🗆 ×
Fájl	Szerkesztés	Formátum	Nézet	Súgó	
Deptme Label Seria	ent: Scale:mérleg No:192.168.0.	99			<u> </u>
Connec Discor Test (ct nnect)K! ◀				
Last 1	rested: 2009.0	3.15. 15:49:0	04		V

A Link32 program oszlopai:

4	Link	32~[C:_Works\(Comn	naTEC_scale\L	B-MNE	demos\mum	us.L32]						_ 🗆 X
	<u>Eile</u>	communication <u>1</u>	letwo	rk <u>P</u> rograms	<u>H</u> elp	A State		1 N N				12.185	
	56	1 ~0 🌣 🛤		?{] 🕴 ¥ 🔳	> 🖬 '	8							
NO	D. Selec	Name of department	Select	Name of label scale	Telephone	S/N	Label(D0)	Label(D1)	PLU	PLU update	Hotkey	KEY	1410
1												SCR	
2	A	В	С	D	E	F	G	н	J	K	L	TXP	M

- A csoportnév kiválasztás (dupla klikk)
- B csoportnév megadás
- C mérleg név kiválasztás (dupla klikk)
- D mérleg név megadás
- E modemen (telefonvonalon) keresztüli kommunikációhoz
- F IP-cím ethernet kommunikációhoz, vagy gépszám COM (soros) portonkeresztüli kommunikációhoz
- G egy kattintás után: M oszlopból dupla kattintással cimke-fájl (D0) kiválasztás, vagy dupla kattintás után megjelenő ablakban a cimke-fájl (D0) megnevezése
- H egy kattintás után: M oszlopból dupla kattintással cimke-fájl (D1) kiválasztás, vagy dupla kattintás után megjelenő ablakban a cimke-fájl (D1) megnevezése
- J egy kattintás után: M oszlopból dupla kattintással PLU-fájl kiválasztás, vagy dupla kattintás után megjelenő ablakban a PLU-fájl megnevezése
- K egy kattintás után: M oszlopból dupla kattintással PLU frissítés fájl kiválasztás, vagy dupla kattintás után megjelenő ablakban a PLU frissítés fájl megnevezése
- L egy kattintás után: M oszlopból dupla kattintással PLU frissítés fájl kiválasztás, vagy
- dupla kattintás után megjelenő ablakban a PLU frissítés fájl megnevezése

M a programkönyvtár tartalma (kiválasztáskor csak a lehetséges fájlok jelennek meg benne)

A Link32 program fő funkciói:

- program letöltése a mérlegbe

menüben "Network / update program", a megnyíló ablakban "hex" kiterjesztésű fájl választása

- PLU-k letöltése a mérlegbe

a letölteni kívánt PLU-fájl a "PLU" oszlopba, majd menüben "Network / downloading PLU"

- cimkék letöltése a mérlegbe

a letölteni kívánt cimke-fájlok a "label(D0)" és "label(D1)" oszlopba,

majd menüben "Network / download data ... ",

a megjelenő ablakban kipipálni a szükséges cimkéket, majd "OK"-billentyűzés

- gyorsbillentyűk letöltése a mérlegbe

a letölteni kívánt gyorsbillentyű-fájl a "Hotkey" oszlopba, majd menüben "Network / download hotkey"

- alapbeállítások letöltése a mérlegbe

menüben "Network / download data...",

a megjelenő ablakban kipipálni a "Function set"-et, majd "OK"-billentyűzés

6.3. Alapbeállítások

A Link32 programban a "File/Preferences" menü kiválasztásával lehet az alapbeállításokat elvégezni. "General" (általános beállítások) fül: Preferences

" Work directory "

Munkakönyvtár megadása (lásd: Link32 M-oszlop).

" System decimal position "

PLU kezelőben használandó tizedesek száma (0, 1 vagy 2)

"Auto download hotkey?"

"Always so" : gyorsbillentyű fájlt mindig letölti a PLU-kal együtt "No, I needn't" : gyorsbillentyű fájlt nem tölti le a PLU-kal együtt

"Auto download rebate schedule ? "

Az engedmény időszakbeállítást lásd a PLU kezelő leírásánál. "No, I needn't" : nem tölti le, "Always so" : mindig letölti

Preferences	×	"User&password" (kezelők és jelszavak) fül:			
General User&passw	ord Weight unit Scale fonts • •	" + Add " új kezelő felvétele	User X		
sys CommaTEC	Administrator ez egy új kezelő	" - Delete " kezelő törlése (sys/Administrator nem törölhető)	Password: Password: Description: ez egy új kezelő		
+ Add	Delete View login log	jelszó és/vagy leírás módosítás	OK Cancel		
Share Char	nge sys password ✓ OK X Cancel	" ? View login log " feljegyzés fájl megtekintése az ado	ott kezelő tevékenységéről		

" Change sys password "

"Scale fonts" (betűtípusok) fül

típusát lehet itt módosítani.

A sys/Administrator jelszavának módosítása (program telepítésekor nincs megadva jelszó).

Ha a megadott jelszavas védelmet később érvényteleníteni akarjuk, a beviteli mezőt üresen kell hagyni.

ar <u>o</u> seropassword		<u></u> Itt	ehet
S type 8		🔺 🛛 mért	ékeavs
Sitype 9	darab		5
Sitype 10	pár		" PC
Sitype 11	tucat		ا م م م م
Sitype 12	szem		asznai
Sitype 13	fej		" ^
Sitype 14	köteg		Cu
Sitype 15		Fizet	őeszkö
rency	Ft	- 1	
		Cancel	

A mérlegben használt (kijelzett és nyomtatott) betűk méretét,

A módosítások hatása látható az alsó sorban: "AaBbYyZz".

i<u>t" (mértékegység) fül</u>

megadni a PLU kezelőben használt egyes égeknek megfelelő szövegeket.

S type 1 " ... " PCS type 15 "

ó által szabadon megadható egységek.

rrency " öz (pénznem).

× Preferences User&password Weight unit Scale fonts Schedule Single byte scale font (eg. English) Courier New 🔻 HEAVY AaBbYyZz 8x16 sample 8x24 sample 16x32 sample AaBbYyZz AaBbYyZz AaBbyvZz 1 ОK 🗙 Cancel



"Schedule" (időzítés) fül

Jelölőnégyzetekbe szükség szerint "pipát" tenni rákattintás majd fel / le nyilakra kattintgatva beállítani a kívánt óra és p értékeket, vagy kijelölés után felülírni a kívánt értékekkel.

"Daily start at" - Kezdés ... óra : ... perckor "Repeat every ... minutes" - Ismétlés ... percenként

Jobboldali gördítősávval a tábla lapozható:

Preferences	×
Weight unit Scale fonts Schedule TCP/IP	
Update price	\neg
🗖 Daily start at 🛛 🍨 : 🖸 🍨	
🗖 Repeat every 🛛 🗧 minutes	
Update PLU & upload account	
🗖 Daily start at 🛛 👤 : 🖸 👤	
🗖 Repeat every 🛛 🖨 minutes	
	▼
✓ ОК	🗙 Cancel

	Preferences	×
nni rákattintással, ívánt óra és perc értékekkel. ercenként	Weight unit Scale fonts Schedule ICP/IP ETP Download PLU Daily start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Comparison of the start at Image: Compariso	
"Deuveleed DLLI"		
Download PLU	PLU adalok letoitese	
"Update PLU"	PLU adatok frissítése	

"Update price"

ÁR frissítése

Weight unit Scale fonts Schedule ICP/IP FTP

127.0.0.1

5001

Use TCP/IP to exchange data with other program

OK

×

▲ ►

X Cancel

"Update PLU & upload account"

Preferences

PLU adatok frissítése és a beállítások feltöltés	se
--	----

Server description

Address:

Port:

"TCP / IP" fül

Jelölőnégyzetbe "pipát" kell tenni rákattintással, ha más programmal kívánjuk az adatcserét lebonyolítani.

"Server description"

Számítógép címzés: általában jó az alapbeállítás, szükség esetén írjuk felül a megfelelő értékekkel (IP-cím és port).

Preferences X
Scale fonts Schedule TCP/IP ETP
Use FTP to get PLU file
Account
Host Port 21
User ID
Password
Directory
Transfer mode
Ascii O Binary
✓ OK X Cancel

"FTP" fül

"Host"

"Port"

"User ID"

"Password"

"Directory"

Jelölőnégyzetbe "pipát" kell tenni rákattintással, ha FTP kapcsolattal kívánjuk a PLU adatcserét lebonyolítani. "Account"

- beállítások
 - IP-cím
 - port
 - felhasználó neve
 - felhasználó jelszava
 - könyvtár megadása

"Transfer mode"

- átvitel módja (ASCII vagy bináris)

"External program" (külső program) fül

Jelölőnégyzetbe "pipát" kell tenni rákattintással, ha valamely külső programmal kívánjuk a PLU fájlt létrehozni.

"Download PLU"	PLU adatok letöltése
"Update PLU"	PLU adatok frissítése

opulato : =0	
"Browse"	Program keresése
"Execute!"	Végrehajtás

Preferences	×
Schedule TCP/IP ETP External program	
Start external program to generate PLU file	
Download PLU	
Q Browse Execute!	
Update PLU	
🔍 Browse 🕨 Execute!	
V OK X	Cancel

6.4. Funkció beállítások

A Link32 programban a "File/Set Function" menü kiválasztásával lehet a funkció beállításokat elvégezni.

"All scales use same setting"

Kipipálva ezt a jelölőnégyzetet az itt beállítottak a rendszerben található összes mérlegre érvényesek. Ha nem használjuk ezt a funkciót, akkor a Link32 főablak "C" oszlopában egyesével kijelőlhetjük azokat a mérlegeket, amelyekre a beállításokat alkalmazni szeretnénk.

6.4.1. "Basic" - Alapbeállítások

Rest function	□□× "Paper type"
■ Qose ■ All scales use same setting	O: cimke; 1: folyamatos; 2: felcsévélés nélkül alapbeállítás: O
Basic Paper type: Image: Constraint of the second se	 alapbealinas: O "Barcode type" vonalkód típus O99 (lásd: "Vonalkódtípusok") "Date format" O: "nnhhéé"; 1: "hhnnéé"; 2: "ééhhnn" (n: nap; h: hónap; é: év) "Decimal position" tizedesjegyek száma az árban: O, 1, 2 "Rounding" kerekítés: O10 (lásd: "Rendszerbeállítások") alapbeállítás: 5 "Message2" O197: üzenet alapbeállítás
Default/	üzenet2 beállítást, akkor ez lesz az érvényes beállítás az adott PLU-ra.

"Display darkness"	nem hasznalt
"Label type"	cimke típus: 05: nem használt; 6: D0; 7: D1
"Package tolerance"	csomagolás pontossága: 120 %
"Year format"	év-formátum választás: O: 2 számjeggyel (pl.09); 1: 4 számjeggyel (pl.2009)
"Total price precision"	egységárformátum (2 vagy 0 tizedes lehet): 1: "N,N0"; 2: "N,NN"; 3: "N"
"Message1"	0197: üzenet alapbeállítás (Amennyiben egy PLU adatai nem tartalmaznak üzenet1 beállítást, akkor ez lesz az érvényes beállítás az adott PLU-ra.)
"18 -barcode"	kód-18 méret: O: 2/5-ös; 1: keskeny 2/5-ös; 2: EAN-128; 3: keskeny EAN-128

Jelölőnégyzetek:

Rákattintással pipáljuk ki vagy sem a jelölőnégyzetet a megfelelő sor előtt:

"Print background" "Print weight unit of unit price" "Print discount mark" "Print quantity" "Update time when connected to PC" "Auto name with" "Lock price" "No gap label" "Use new shelf mode" "Use extended hotkey" "Print time" "Print time" "Print weight unit of weight" "Use original price in barcode" "Anti wind" "Total price discount" "Rebate to 23 department"	nyomtatás a háttérben egységárhoz súly mértékegység nyomtatás diszkont ár jelölés nyomtatása mennyiség nyomtatása időbeállítás PC-hez történő csatlakozáskor automatikus név-szélesség ár rögzítése hézag nélküli cimke új eltarthatósági mód használata bővített gyorsbillentyű készlet használata pontos idő nyomtatása súly mértékegységének nyomtatása vonalkódban az eredeti árat használja visszacsévélés végösszeg engedmény rabatt a 23-as csoporthoz
---	--

6.4.2. "Advanced" - további beállítások

"Print density"

a nyomtatás erőssége a mérlegen állítható be

"Align paper"

nyomtatási helyzet beállítása: -8...+8

"Horizontal Offset" nem használható

"AD (Full weight)"

nem használható

"Server IP"

szerver számítógép IP-címe

"Print speed" nyomtatási sebesség: 0...7 (0 a leggyorsabb, 7 a leglassabb)

"**Print direction**" nem használható

"Account type" nem használható

"Adjusted AD (Full weight)" nem használható

Set function		_ 🗆 ×
Lose ⊿All scales	use same setti	ng
Advanced		
Print density: -6 € Align paper: 0 € Horizontal Offset: 0 € AD(Full weight): 16000 Server IP:	Print speed: Print direction: Account type: Adjusted AD(Full wei	0 🔹 0 🔹 0 🔹 ght): 0
Security		
Lock system function	Passward:	
Lock account function	Passward:	1000
Lock PLU edit function	Passward:	1000
Lock discount function	Passward:	1000
Lock change price function	Passward:	1000
Lock tare function	Passward:	1000
□ Only PluKey can be used		
Weight Unit		
🗆 50g 🗖 g 🗖 10g	🗆 100g 🖉 Kg	□Oz □Lb
□ 500g □ 600g 🗹 pcs(ig) 🗹 pos(Kg) 🗆 pos	(Oz) pcs(Lb)
Default		

6.4.3. "Security" - biztonsági beállítások

Alaphelyzetben az összes jelszóval védhető funkció védelme inaktív (kijelöletlen), s az "1000" jelszó van hozzárendelve. Rákattintással pipáljuk ki vagy sem a jelölőnégyzetet a megfelelő sor előtt, majd kívánságunk szerint írjuk át a hozzá tartozó jelszót:

"Lock system function"	rendszerbeállítások módosítása
"Lock account function"	jogosultságok módosítása
"Lock PLU edit function"	PLU-k szerkesztése
"Lock discount function"	diszkont beállítások
"Lock change price function"	ármódosítások
"Lock tare function"	tára beállítások
"Only PLU key can be used"	csak a PLU-billentyűk használhatók

6.4.4. "Weight unit" - mértékegység beállítások

Alaphelyzetben az összes mértékegység használható (kijelölt).

Rákattintással pipáljuk ki vagy sem a jelölőnégyzetet a megfelelő mértékegység előtt (úgy, hogy csak azok a mértékegységek maradjanak kipipálva, melyeket használni akarunk.)

6.5. Link32 menü

File Communication Networ	<u>A Link32 program "File" menüje.</u>		
D <u>N</u> ew	Új munkaterület létrehozása		
 ☑ pen F3 ☑ save Ctrl+S Save as 	Egy elmentett munkaterület megnyitása A munkaterület elmentése A munkaterület elmentése más néven		
Pre <u>f</u> erences Set function F6	Alapbeállítások Funkció beállítások		
Change skin A Font	Háttér kép lecserélése Betűtípus beállítás		
E <u>x</u> it	Kilépés	<u>Communication</u>	Ν

<u>A Link32 program "Communication" menüje.</u>

<u>Communication</u> <u>Netw</u> <u>Set...</u> <u>D</u>etect port...

Csak soros kommunikációra alkalmas mérlegekhez: Beállítás

Port automatikus keresése

Network Programs Help	<u>A Link32 program "Network" menüje.</u>
<u>U</u> pdate program	Program frissítés (a mérlegben)
Test network F12	Ethernet hálózati kapcsolat letesztelése Ciklus teszt
Download data Download PLU F9 Download <u>h</u> otkey	Kijelölt adatok letöltése a mérlegbe PLU-k letöltése a mérlegbe Gyorsbillentyű fájl letöltése a mérlegbe
Update PLU F8 Update price F7	PLU-k frissítése Árak frissítése
Upload account Update PLU & upload account Sale report	Jogosultságok beállítása PLU-k frissítése és a jogosultságok beállítása Forgalmi jelentés
Upload <u>s</u> ecurity log	Biztonsági eseményfájl frissítése
View log	Eseményfájl megtekintése

"Download data..." (adatok letöltése) almenüben a jobboldalon látható ablak jelenik meg:

Kattintással jelöljük meg, mely adatok letöltését kérjük, majd az "OK" gombra kattintással az összes pipával megjelölt adat átvitele megtörténik.

"PLU"
"Label D0"
"Label D1"
"Function set"
"Single byte scale font"
"Clear account data"
"User weight unit"

PLU adatok D0 cimke fájl D1 cimke fájl funkció beállítások egybájtos mérleg betűtípus adatgyűjtők törlése felhasználói mértékegységek

ownload data 🛛 🗙
ZPLU
Label-D0
Label-D1
□ Function set ····
Single byte scale font (eg. English)
Clear account data
User weight unit
OK Cancel

6.6. Cimke szerkesztő ("Label editor")

A cimke szerkesztő programot kétféleképpen is indíthatjuk: Start menüből: "Start/programok/LB-MN Series English/lab" vagy link32-ből: "Programs/Label editor"

	Label editor"[C:_Works\CommaTEC_scale\LB-MNE\demos\demo.sc	
Az indítást követően az aktuális cimkekép	Eile Component ⊻iew Communicate Help	20
jelenik meg.		y nan
Egy cimke <i>háttér</i> és <i>komponens</i> rétegből áll, a háttérre a cimke állandó elemei, míg a		Percedo
kompones rétegre	<u>ਰ</u> unit 12345,67/Kg	
pedig az adott PLU	1 weight 12345Kg	Left(mm): 0,000
adatai kerülhetnek. Annak kiválasztása, hogy mely réteg	total 1234567,89	Top(mm): 4,750 Format: Ean-13
legyen szerkeszthető	- validate 09-03-98	Direction: 90
(aktív), a bal szélen	- 	Size: 1.00 hei:
található és le-fel irányban feliratozott " Background" háttér	3 3 . un Message1	Columns:
vagy "Component"		
komponens felíratra		8x10 Font
kattintva történhet.		16v32 Font
	X = 38,500mm , Y = 0,625mm	Num 2009.03.22. 7:03:04

6.6.1. A cimke szerkesztő program menüi

<u>F</u> ile Co <u>m</u> ponent	⊻iew	A cimke szerkesztő ("Label editor") program "File" menüje.
 New <u>O</u>pen <u>S</u>ave Save <u>A</u>s 	F3 F2	Új cimke létrehozása (A max. szélesség 56 mm, max. magasság 40 mm lehet.) Egy elmentett cimke megnyitása A cimke elmentése A cimke elmentése más néven
Besize	F5	Cimke átméretezése Frissítés Beállítások (Fontok letöltése a cimkével "rákéredez" / "mindig" / "soha" választás.) Kilépés
	<u>A c</u>	imke szerkesztő ("Label editor") program "View" menüje. View Communicate Help

Komponens ikonok megjelenítése Komponens tulajdonságok megjelenítése Rajzoló eszközök megjelenítése Rajzolás tulajdonságok megjelenítése

Szabványos cimkék megtekintése

<u>Component panel</u>

✓ Paint tool

<u>Paint property</u>

<u>S</u>tandard label

Component property

<u>C</u> ommunicate <u>H</u> elp <u>D</u> ownload label		<u>A cimke szerkesztő ("Label editor") program "Communicate" menüje.</u> Cimke letöltése a PC-ről a mérlegbe
Select <u>a</u> ctive label	<u>0</u> : A0	Aktív cimke kiválasztása a mérlegben
	<u>1</u> : A1	
	<u>2</u> : 80 <u>3</u> : 81 <u>4</u> : C0 <u>5</u> : C1	szabványos cimkék: A0, A1, B0, B1, C0 és C1 (nem biztos, hogy az adott mérleg alkalmas a használatukra)
	<u>6</u> : D0 <u>7</u> : D1	szerkeszthető cimkék: D0 és D1

A cimke szerkesztő ("Label editor") program "Component" menüje.

A megjelenítés, hogy hova, milyen méretben és formátumban legyenek elhelyezve az adatok, azt a komponensek kiválasztásával és jellemzőinek beállításával határozhatjuk meg.

A komponensek menüből (alul) és ikonnal (jobbra) is kijelölhetők (megjeleníthetők vagy eltávolíthatók).

Co	o <u>m</u> ponent	⊻iew	<u>C</u> ommi			Α	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	К	L	М	Ν
~	B <u>a</u> rCode			Α	Vonalkód		4	ф10/	10.	e ac	2	D	141	112		header		(the case	
~	<u>N</u> ame			В	Név		Apple	1 tiold	ling	30,0	\mathbf{v}	1	MI	MZ	Ħ		botton)) 3 3 3	
~	<u>U</u> nit Price			С	Egységár														
~	<u>W</u> eight			D	Şúly			A	hát	tér é	is a	kom	noa	ens	réte	anek	ille	szke	dnie
~	Price			Ε	Ár			k	ell ec	ivmá	ishoz	z! Pé	ldáu	ıl az		3			
~	⊻alid Date	9		F	Lejárati idő					,, -		_	, ,						
~	Package <u>I</u>	<u>D</u> ate		G	Csomagolási	idő					E	-gys	egar	: 125	o ⊢t /	/ Kg			
	Message <u>1</u>	L		Н	Üzenet 1			ú	av ie	lenít	hető	me	a. ho	odv a	ız "E	avsé	gár	:" szċ	ivea
	Message <u>2</u>	2		I	Uzenet 2			a	hátte	éren	van	elhe	lvez	ve. n	níq a	az ár	a "u	init p	rice"
	<u>L</u> FCode			J	LF-kód			-	azaz	z ea	vséa	ár -	kon	npon	ens	sel a	ko	mpor	nens
	<u>H</u> ead			Κ	Fejléc			ré	éteae	en. Ă	Ft/	Ka"	eset	éber	n vá	lasztl	hatu	ınk, t	loav
	<u>B</u> ottom			L	Lábléc			a	z is a	a há	ttére	n leo	aven	elhe	elvez	zve, v	vaq	/ iele	nien
~	<u>R</u> ebate			М	Engedmény (Rabatt))	m	ned a	kon	nogr	enss	sel e	avütt	í (lás	sd: be	eállít	tások	.).
~	Unit Price	R <u>e</u> bate	Э	Ν	Egységár eng	jedmér	iy		- 9 -		1			3,	,				'

6.6.2. A cimke szerkesztő komponens réteg szerkesztése

A cimkére helyezett komponensek határait automatikusan téglalapok határolják, melyek egyben jelzik azok helyszükségletét is. A cimkére felhelyezni kívánt komponenset jelöljük ki a menüben vagy az ikonjára kattintással, s az egérrel egyszerűen helyezzük el a cimkén a megfelelő pozícióba.

Egy elhelyezett és kijelölt komponens tulajdonságait módosíthatjuk. (A kijelölt komponens kék határoló kerete piros színűre vált.) A kijelölt komponens módosítható tulajdonságai megjelennek a komponens tulajdonságok ablakban (a továbbiakban KTA, lásd jobbra).

KTA egyes sorainak értelmezése:

- A Komponens neve (lásd komponens menü)
- B Komponens helyzete cimke bal szélétől (mm)
- C Komponens helyzete cimke felső szélétől (mm)
- D Vonalkód formátuma (EAN-13 vagy INT-25)
- E Vonalkód iránya (elforgatható jobbra vagy balra 90 fokkal)
- F Vonalkód mérete (a felétől a dupla magasságig lehet állítani)
- G Szöveg jellegű komponens karakterszáma soronként
- H Szöveg jellegű komponens sorainak száma
- J Szöveg jellegű komponens betűtípus (font) mérete

Megjegyzés: Az adott komponenshez nem értelmezhető KTA-sor nem jelenik meg vagy csak halványan.

Komponens kijelölés két módon történhet: - válasszuk ki a KTA - A sorában, vagy

- egyszerűen kattintsunk rá a cimkén

6.6.3. A cimke szerkesztő háttér (Background) szerkesztése

A háttér kialakítására több lehetőségünk van:

- egy külső képszerkesztő és/vagy rajzoló programmal készítjük el

- a cimke szerkesztő program rajzoló eszközeivel
- külső programmal előkészítve, majd a cimkeszerkesztő rajzolójával befejezve

Külső program esetén fontos, hogy az elkészült képméret illeszkedjen a cimke méretéhez, s a biztos nyomtathatósághoz kell hagyni kb. 1 mm üres keretet.

- Pl. 60x40-es cimkénk van, de a program csak 56x40 mm-es max. cimkeméretet engedélyez, ezért 56x38 mm-es képet alkalmazhatunk (mivel szélességben nem kell a ráhagyás) és
 - 40 pixel/cm felbontású fekete-fehér BMP-formátumú képet kell létrehoznunk

Aktív "Backround" háttér mellett "Edit / Paste from" (Szerkesztés / Másolás valahonnan) paranccsal töltsük be a megalkotott képet, s illesszük a cimkére. (Felülre kell illeszteni, a két oldalt pedig elosztva arányosan, míg alul nagyobb hely maradjon, mert a látszattal ellntétben az alsó szélhez közeli sáv elveszik.) (Próbáljuk rögtön kinyomtatni a képet a mérlegen úgy, hogy töltsük le érvényes cimkeként...)

Szükség esetén módosítsunk, s egészítsük ki a képet - vagy rajzoljuk meg az elejétől fogva a cimke szerkesztő beépített rajzoló eszközeivel!

А		Barcode	•
В		Left(mm):	0,000
С		Top(mm):	4,750
D	•	Format:	Ean-13 💌
Е	~	Direction:	90 💌
F		Size:	1.00 hei
G	1 mm	Columns:	
н	8	Lines:	~
J		8x16 Font 8x24 Font 16x32 Font	▲ ▼

A cim	<u>ke szerkesztő beépített rajzoló eszköz</u>	<u>ei:</u>	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	Κ	L	М
A B	Kijelőlő négyszög, pl. mozgatáshoz Radír, törlés			0	& _	T	69	\mathbf{n}			0		0	
С	Ceruza, szabadkézi rajzolás													
D	Betű, szövegbevitel													
E	zárt terület kifestése egyszínűre													
F	Vonalhúzás, egyenes vonal megadása	a végpontjaival												
G	Téglalap rajzolás (belül üres)													
н	Téglalap rajzolás (belül sötét)													
J	Téglalap rajzolás, lekerekített sarkú (b	oelül üres)												
κ	Téglalap rajzolás, lekerekített sarkú (k	oelül sötét)												
L	Kör rajzolás (belül üres)	,												
М	Kör rajzolás (belül sötét)													
<u>A rajz</u>	<u>olás jellemzőinek beállítása:</u>	Α	В				С			D		Е	F	G
Α	Vonalvastagság		Solid	-	Ace	dEre	f		•	24	•	8	Ω	<u>a</u>
В	Kitöltés				1					1			AA	
С	Betűtípus													
_														

- D Betűméret
- E Félkövér betű
- F Dőlt betű
- G Aláhúzott betű

Megjegyzés: A háttér kialakításánál figyelembe kell venni, hogy milyen komponenseket akarunk elhelyezni a cimkén, s azokat milyen méretben, formában kívánjuk megjeleníteni.

6.7. PLU szerkesztő ("PLU manager")

A cimke szerkesztő programot kétféleképpen is indíthatjuk:

Start menüből: "Start/programok/LB-MN Series English/plu" vagy link32-ből: "Programs/PLU manager"

120	FLO III	anager [C._won	KSICUIIII	naic	C_scale	LD-MIN	L memo	istuemu	FL0											
<u>F</u>	Eile <u>P</u> lu	le <u>P</u> lu <u>S</u> elections <u>O</u> ptions <u>C</u> ommunication <u>H</u> elp																		
1		ŭ 🗟 🐕 🖕 🖌	s 🗈 (3 1	} 	1 né	v	·			-									
S. 5	z. gy.bil	l. név	LF-kód	kód	v.kód típ.	egys, ár	m.egys.	PCS típ.	árucsop.	tára	min. őrzi.	csom. típ.	csom.súly	csom. (%)	üz.1	üz.2	t.cimke	rabatt	fogyás	
1	. 1	Alma	1	2	0	12,60	Kg	0	0	0,000	15	Normal	0,000	5	0	0	0	0	0,00	
2	2	Szőlő	2	3	0	13,60	Kg	0	0	0,000	15	Normal	0,000	5	0	0	0	0	0,00	
- 3	3	Banán	3	4	0	14,60	Kg	0	0	0,000	15	Normal	0,000	5	0	0	0	0	0,00	
4	4	pineapple	4	5	0	15,60	Kg	0	0	0,000	15	Normal	0,000	5	0	0	0	0	0,00	
5	5	Körte	5	б	0	16,60	Kg	0	0	0,000	15	Normal	0,000	5	0	0	0	0	0,00	
é	i 6	Narancs	6	8	0	17,60	Kg	0	0	0,000	15	Normal	0,000	5	0	0	0	0	0,00	•
																Num	2	2009.03.2	8. 8:19:0	12

A PLU szerkesztő ablakában táblázatos formában jelennek meg az egyes PLU-k adatai, soronként az egyes PLU-k, míg az oszlopokban a hozzájuk rendelt felprogramozott értékek, tulajdonságok. Ez utóbbiak megnevezése magyarosítható (ahogy az a fenti ábrán is látszik), ehhez a "File/Preferences" menüre kell kattintani, s ott pedig a "Custom field label" fület kiválasztani:

×

•

Preferences

orol Custom field label

Pre	eferences		× Pre	eferences	
G	General Custom field label			General Custom field label	
	No.	sorsz.		Weight Unit	m.egys.
	Hotkey	gy.bill.		PCS Type	PCS típ.
	Name	név		Deptment	árucsop.
	LFCode	LF-kód		Tare	tára
	Code	kód		Shelf Time	min. õrzi.
	Barcode Type	v.kód típ.		Package Type	csom. típ.
	Unit Price	egys.ár		Package Weight	csom.súly
	Weight Unit	m.egys.		Package Tolerance(%)	csom. (%)
	PCS Type	PCS tín		Messane1	07.1
		✓ OK X Cancel			🗸 OK 🛛 🗶 Car

A jobboldali fehér területbe egyszerűen csak írjuk be az áltílunk kívánt megnevezést. Ugyanezen ablak "General" - általános fülén a következőket állíthatjuk be:

"Download hotkey with PLU?"

azaz: Gyorsbillentyűket le kell tölteni a PLU-kal együtt? "kérdezzen rá" / "mindig" / "soha" rádiógomb választás "Hotkey sheet type"

azaz: A gyorsbillentyűzet elrendezése

"84x2" / "112x2" / "48x2" / "36x2" rádiógomb választás

	·
Package Type	csom. típ. 🔺
Package Weight	csom.súly
Package Tolerance(%)	csom. (%)
Message1	üz.1
Message2	üz.2
Multi Label	t.cimke
Rebate	rabatt
Account	fogyás —
	<u> </u>
	VK K Cancel
Preferences	×
General Custom field label	
1	
Download hotkey with	PLU?
Please ask me firs	t. l
C Always so	
Thirdy's so.	
O No,I needn't.	
Hotkey sheet type	
C 84key X 2	@ 112key X 2
	0 001 1/0
O 48key X 2	O 36key X 2
	🗸 OK 🛛 🗶 Cancel

×

6.7.1. A PLU szerkesztő menüi

A PLU szerkesztő program "Communication" menüje.

Communication Help
Download PLU
Upload PLU
Clear Account

PLU adatbázis letöltése a PC-ről a mérlegbe PLU adatbázis feltöltése a mérlegből a PC-be

PLU fogyás adatok törlése a mérlegben

Egy (- a jobb oldalon látható -) ablak jelenik meg a fenti menüválasztások hatására, ahol be kell állítani a mérleg IP-címét.

PC-be történő feltöltés esetén, - ha a PLU szerkesztőben már van egy el nem mentett PLU adatbázis megnyitva -, akkor egy kérdés jelenik meg: Kívánjuk-e a mentését, mert a mérlegről betöltendő új adatbázis felül fogja írni azt (és akkor az elveszik). Kívánság szerint válasszunk (Igen / Nem / Mégse).



A Kiválasztás és a PLU menük parancsai a PLU szerkesztő ablakában teszik lehetővé különböző műveletek elvégzését. Könnyen másolhatunk, módosíthatunk PLU-kat, módosíthatjuk egy PLU vagy PLU-k egy csoportjának adatait, automatikusan generálhatunk kódokat (minden következő PLU adott kódszáma eggyel nagyobb lesz, mint az előző PLU-é), továbbá különböző szempontok szerint sorbarendezhetjük a PLU-inkat.

<u>F</u> il	e <u>P</u> lu	<u>S</u> elections	<u>O</u> ptions	<u>C</u> om	<u>PLU szerkesztő program "File" menüje.</u>
	<u>N</u> ew <u>O</u> pen Save Save <u>a</u> :	5	F3 Ctrl+	-s	Új PLU adatbázis létrehozása Meglévő (elmentett) PLU adatbázis megnyitása Adott (az aktuális ablakban megnyitott) PLU adatbázis elmentése A PLU adatbázis elmentése más néven
	Import f Export f	rom Excel to Excel			PLU adatbázis importálása Excelből PLU adatbázis Excelbe exportálása
	Pre <u>f</u> ere	nces			Előbeállítások a PLU szerkesztőhöz
6	Page si PLU <u>P</u> r	et <u>u</u> p int			Oldalbeállítás a PLU-k kinyomtatásához PLU-k kinyomtatása
	Hotkey Hotkey Hotkey Hot <u>k</u> ey	sheet <u>i</u> nput sheet pre⊻ie sheet <u>C</u> heck sheet Print	W		Gyorsbillentyűzet képének bevitele Gyorsbillentyűzet képének előnézete Gyorsbillentyűzet képének ellenőrzése Gyorsbillentyűzet képének kinyomtatása
	E <u>x</u> it				Kilépés a PLU szerkesztő programból

6.7.2. A PLU adatbázis importja és exportja

A PLU adatbázist konvertálhatjuk Excel formátumba, s viszont: Excel fájlból is létrehozhatunk PLU adatbázist. Ezen műveletek eléréséhez szükséges, hogy a Microsoft Excel 2000-es vagy újabb változata legyen a PC-re feltelepítve.

Importálás

Az importálás a megnyitott Excel fájlból történik. A mezők azonosításához a megjelenő ablakban el kell végezni a megfelelő beállításokat:

- 1. Ki kell pipálni azokat a mezőket, amelyek importját kívánjuk a "Set relation between PLU field and Excel column" ablakban, majd ugyanitt meg kell adni, hogy az Excel mely oszlopával kell kezdeni (az "Import this field from Excel column" legördülő ablakból).
- Meg kell adni a "Select Excel range" ablakban, hogy mely Excel sorokat kívánjuk importálni: sortól ("From:") - sorig ("To:")
- 3. Be kell állítani, hogy az import a PLU szerkesztő mely sorától kezdődjön ("PLU manager" ablakban "Start:")
- 4. Végül "OK" billentyűzésre megtörténik az import.

Exportálás

Az exportálás kiválasztásával a PLU szerkesztő automatikusan megnyitja az Excel programot, s létrehoz egy új excel fájt, amelyben elhelyezi PLU adatbázist. A létrejövő fájl oszlopai sorrendben megfelelnek a PLU adatbázis oszlopainak. A fájlt módosítsuk, mentsük el, importáljuk - tetszésünk szerint.

6.7.3. A PLU adatbázis nyomtatása

A PLU adatbázis kinyomtatható, de előtte el kell végezni az pag oldalbeállítást ("Page setup").

"Page margin" (margók beállítása)

Állítsuk be a kívánt "Left" (Bal), "Right" (Jobb), "Top" (Felső) és "Bottom" (Alsó) margók értékét (milliméterben)!

"Header/Footer" (Fejléc/Lábléc)

Állítsuk be a kívánt "Header" (Fejléc-) és "Footer" (Lábléc-) távolság értékét a lapszélektől (milliméterben)!

Page setup		×
Page <u>m</u> argin PLU field Pa	age <u>h</u> eader/footer	
Sorsz.	PCS típ.	
🕑 gy.bill.	🔄 árucsop.	
✓ né∨	🔄 tára	
🗹 LF-kód	🔄 min. őrzi.	
🗹 kód	🔄 csom. típ.	
🗹 v.kód típ.	csom.súly	
🖌 egys.ár	🗌 csom. (%)	
💌 m.egys.	üz.1	
•		
<u> </u>		
-		
✓ <u>о</u> к	🗙 Cancel 💌	Op <u>t</u> ions

			_
Page margin PLU field Pag	ge <u>h</u> eader/fo	ooter	
Page <u>m</u> argin (mm)			
Left: 15 👤	Right:	15	▲ ▼
Тор: 25 🍨	Bottom:	25	×
Header/Footer			
Header: 10 👤	Footer:	20	•
✓ <u>о</u> к	🗙 <u>C</u> ano	cel 💐	B Op <u>t</u> ions

A következő lapon - <u>"PLU field"</u> - meg kell jelölni pipával azon PLU tulajdonságokat, amelyeket a nyomtatásban megjeleníteni szeretnénk. Értelemszerűen a nem kívánt elemek elől távolítsuk el a pipát.

(A felsorolásban a PLU adatbázis mindegyik oszlopa szerepel.)

mport rule	<u>×</u>
Set relation betwee	en PLU field and Excel column
✓ név	✓ v.kód típ.
✓ LF-kód	✓ egys.ár
🗹 kód	✓ m.egys.
•	Þ
Import this filed fr	rom Excel column: \$A 🗾
Select Excel range	PLU manager
From: 1	To: 8 🔹 Start: 1 🛓
C	DK Cancel

Végül a <u>"Page header/footer" (O</u> "Header:" sorba írjuk be az oldal fe szöveget! A láblécben az oldalszámot ("Pa ("Date Printed") nyomtathatjuk jelölőnégyzetet kipipáljuk.	Page setup X Page margin PLU field Page header/footer Header: PLU adatbázis lista Footer	
Print Print range All Deptment Deptment To: 1	Ezzel az oldalbeállítások megtörténtek, a " <i>File"</i> menü <u>"Print"</u> parancsával először kiválaszthatjuk a nyomtatandü PLU- tartományt:	Page Number Date Printed

<u>"All":</u> mind, <u>"Deptment":</u> megadható árucsoporthoz tartozókat, vagy a <u>"Partial":</u> egy megadható tól-ig PLU csoportot.

A nyomtatás az "OK" billentyűre kattintva indul, vagy a nyomtatást elvethetjük a "Cancel"-re kattintással. Az "Options"-ra kattintva a számítógép nyomtatóbeállítását tekinthetjük meg vagy módosíthatjuk.

6.7.4. A Gyorsbillentyűzet képének kialakítása és kinyomtatása

"Hotkey sheet input" (Gyorsbillentyűzet kép szerkesztés)

🖌 OK 🗶 Cancel 🖳 Options

🚇 Hotke	ey sheet i	nput											_ 🗆 ×
		<u>ancel</u>	🔁 Cl <u>e</u> ar										
1	2	3	4	5	6								
7													
01/113	02/114	03/115	04/116	05/117	06/118	07/119	08/120	09/121	10/122	11/123	12/124	13/125	14/126
200													
15/127	16/128	17/129	18/130	19/131	20/132	21/133	22/134	23/135	24/136	25/137	26/138	27/139	28/140
29/141	30/142	31/143	32/144	33/145	34/146	35/147	36/148	37/149	38/150	39/151	40/152	41/153	42/154
43/155	44/156	45/157	46/158	47/159	48/160	49/161	50/162	51/163	52/164	53/165	54/166	55/167	56/168
57/169	58/170	59/171	60/172	61/173	62/174	63/175	64/176	65/177	66/178	67/179	68/180	69/181	70/182
71/183	72/184	73/185	74/186	75/187	76/188	77/189	78/190	79/191	80/192	81/193	82/194	83/195	84/196
05/107	00/100	07/100	00/200	00/201	00/202	01/000	002004	02/205	0.42000	05/207	00,4000	07/000	00/010
05/19/	00/138	07/198	00/200	09/201	307202	317203	927204	337205	34/206	357207	36/208	377209	30/210
99/211	100/212	101/213	102/214	103/215	104/216	105/217	106/218	107/219	108/220	109/221	110/222	111/223	112/224

Az itt látható ablak jelenik meg, amelyben példaként piros kerettel jelültük meg az egy gyorsbillentyű kódhoz tartozó területet, amely három sorból áll: az alsó, szürke hátterű sorban látszik a gyorsbillentyű kódja - a példa szerint a 02-es és a 114-es (02/114) -, az első sor az első gyorsbillentyű kódhoz (02-eshez) tartozó PLU LF-kódját - a példa szerint a 2-est - tartalmazza, míg a második sor pedig a második (114-eshez) tartozó PLU LF-kódját tartalmazná - ha nem lenne üres.

A fentiek alapján látható, hogy a 01 -es gyorsbillentyűhöz az 1-es LF-kódú PLU, míg a 113 -as gyorsbillentyűhöz a 7-es LF-kódú PLU van hozzárendelve.

Az ablak az aktuálisan megnyitott PLU adatbázisnak megfelelő értékekkel nyílik meg, de módosítani kíván értékeket átírhatjuk, de csak (a megnyitott PLU adatbázisban) létező LF-kódot használhatunk.

Az ablak tetején található billentyűk: "OK": jóváhagyás, "ESC": elvetés, "CLEAR": törlés.

Megjegyzések:

- A gyorsbillentyűzet képe függ a "Hotkey sheet type" beállítástól (lásd a "File/References" menüben).

- A 113 -as gyorsbillentyűt úgy használhatjuk (mivel az fizikailag azonos a 01 -essel), hogya 01 -es megnyomása előtt meg nyomni a PLU billentyűt is.

"Hotkey sheet preview" (Gyorsbillentyűzet kép megtekintés)

🔞 Hotkey	/ sheet pr	eview							_ 🗆 ×
✓ <u>C</u> lose	e O Au	to Resize	Actual	Size					
Alma Krumpli	Szőlő	Banán	pineapple	Körte	Narancs				
Dió									

Megtekinthetjük - még kinyomtatása előtt - a gyorsbillentyűzet képét, hogy szükség esetén módosíthassunk. Az ablak tetején található billentyűk: "Close": a megtekintés bezárása

"Auto Resize": megtekintés a lehető legnagyobb méretben

"Actual Size": valóságos méretben mutatja.

<u>"Hotkey sheet check"</u> - Gyorsbillentyűzet kép ellenőrzés

"Hotkey sheet print" (Gyorsbillentyűzet kép kinyomtatása)

A számítógép szokásos nyomtatásai ablaka jelenik meg, válasszuk ki a nyomtatót, s az "OK"-billentyűre kattintva indítsuk el a nyomtatást.

7. Kommunikáció

Adatcsere - főleg a PLU adatok feltöltése és lementése - a Link32 program segítségével, TCP/IP kapcsolat létrehozásával történhet. A tennivalók ennek érdekében:

- 1. Fel kell sorolni a mérlegeket egy mérleg konfigurációs táblázatban, beállítani a megfelelő frissítő fájlt a PLU frissítés oszlopban, célszerűen mérlegcsoportonként, pl. 20.txu fájlt legyen a 20-as csoporthoz. Az adott mérlegek előtti kiválasztó jelet aktiválni kell, a hálózati funkciók csak ekkor fognak működni.
- 2. Csatlakoztatni kell a hálózathoz, s inicializálni kell a TCP/IP protokolt:
 - alapértelmezett cím: 192.168.0.1 (szükség szerint állítsuk át)
 - a portot 1024-nél nagyobbra ajánlott választani, ne ütközzön más kiszolgálóval

8. Mellékletek

8.1 TXP (TXU) fájl formátum

A TXP (TXU) fájl a Link32 program számára tárolja a PLU adatokat szöveges formában. A két fajta fájl (a TXP és a TXU) szerkezete teljesen azonos, egymástól csak a felhasználásukban különböznek.

TXP: tartalmazza az összes PLU adatait, elsősorban a mérlegek felprogramozását szolgálja

TXU: csak a módosításokat tartalmazza (új PLU felvétele, módosítás vagy törlés)

Egy PLU összes adata egy sorban található, s a következő oszlopokat tartalmazza:

név	karak- terek száma	alap- érték	érték-tartomány, leírás
PLU száma	4		nincs jelentése, csak kompatibilitási okokból létezik
megnevezés	36		
LF-kód	6		a PLU közvetett azonosítására szolgáló egyedi kód
árukód	10		a PLU kódja a vonalkódban (lásd a vonalkódoktípusoknál)
vonalkód típus	2		099, lásd a vonalkódoktípusoknál
egységár	8		tizedesvessző nélkül, pl. ha 2 tizedesjegyű az ár, akkor 100-zal szorzott érték kerül ide (12,25 helyett: 100*12,25 = 1225)
súlyegység	1		1:1g, 2:10g, 3:100g, 4:1kg, 5:oz, 6:lb, 7:500g, 8:600g, 9:PCS (g), A:PCS (Kg), B:PCS (oz), C:PCS (Lb)
árucsoport	2		099 (lásd a vonalkódoktípusoknál)
tára	6	0	tál súlya méréshez, 15kg-on belül
tárolhatóság	3	15	0365, minőségét megőrzi ennyi napig, de 364 esetén nincs tárolhatóság nyomtatás, 365 esetén pedig csomagolási dátum nyomtatás sincs
csomagolás típusa	1	0	0: általános (súlyhatárral) 1: pontos súllyal 2: pontos árral 3: vonalkód nyomtatásos mód
csomagolási súly	6	0	15kg-on belül
csomagolás tűrés	2	5	020, fix ár vagy súly esetén a max. eltérés százalékban
üzenet -1	3	0	0197, de a 0: ne használja ezt az üzenetet
üzenet -2	3	0	0197, de a 0: ne használja ezt az üzenetet
többszörös cimke	3	0	0255, minden bit (összesen 8) megfelel egy-egy cimkének (8 db)
rabat (engedmény)	3	0	-10100, de a -101: az engedmény időperiódusát jelzi
PCS típus	2	0	015, kötegelt (csoportban) eladáshoz

megjegyzés:

1. egy szóköz található minden oszlop után, s az oszlopok jobbra igazítottak

2. kocsi vissza (0xD) és soremelés (0xA) karakterek választják el az egyes PLU-kat egymástól

3. mintapélda fájl: demo.txp - megtalálható a DEMO alkönyvtárban, megnyitás a jegyzettömb programmal

8.2 Vonalkódtípusok

Jelmagyarázat:

cs: a PLU	l árucso	rtja ell: a vonalkód ellenőrző száma							S: súly (egész)						s: súly (tizedek)				
ár: a PLU teljes ára			eár: a PLU egységára								D: diszkont					ék: élőkód			
	típus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
EAN-13	00	CS	CS	kód	kód	kód	kód	kód	kód	kód	kód	kód	kód	ell					
	01	CS	CS	kód	kód	kód	kód	kód	kód	ár	ár	<u>ár</u>	ár	ell					
	02	CS	CS	kod	kod	kod	kod	kod	ar	ar	ar	ar	ar	ell					
	03	CS	CS	kod	kod	kod	kod	ar	ar	ar	ar	ar	ar	ell					
	04	CS	CS	KOO	KOO	KOO	ar kád	ar	ar	ar	ar	ar	ar	ell					
	05	00		kód	kód	<u>kód</u>	kód	<u>kód</u>	kód	3, c	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>						
	00	05	05	kód	kód	kód	kód	kód	KUU S	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>						
	07	<u></u>	 	kód	kód	kód	kód	kód	3	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	 						
	00	<u> </u>	 	kód	kód	kód	kód	kód	S	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>						
EAN-13	10	2	0	kód	kód	kód	kód	kód	kód	kód	kód	kód	kód	ell					
	11	2	1	kód	kód	kód	kód	kód	kód	ár	ár	ár	ár	ell					
	12	2	2	kód	kód	kód	kód	kód	ár	ár	ár	ár	ár	ell					
	13	2	3	kód	kód	kód	kód	ár	ár	ár	ár	ár	ár	ell					
	14	2	4	kód	kód	kód	ár	ár	ár	ár	ár	ár	ár	ell					
	15	2	5	kód	kód	kód	kód	kód	kód	S.	S	S	S	ell					
	16	2	6	kód	kód	kód	kód	kód	kód	Ś	S,	S	S	ell					
	17	2	7	kód	kód	kód	kód	kód	S	S,	S	S	S	ell					
	18	2	8	kód	kód	kód	kód	kód	S	S	S	S,	S	ell					
	19	2	9	kód	kód	kód	kód	kód	S	S	S	S	S	ell					
	20														ninc	s vona	alkód i	nyomi	atás
EAN-13 kód-18	21	CS	kód	kód	kód	kód	kód	kód	kód	ár	ár	ár	ár	ell					
	22	CS	kód	kód	kód	kód	kód	kód	ár	ár	ár	ár	ár	ell					
	23	CS	kód	kód	kód	kód	kód	ár	ár	ár	ár	ár	ár	ell					
	24	CS	kód	kód	kód	kód	ár	ár	ár	ár	ár	ár	ár	ell					
	25	CS	kód	kód	kód	kód	kód	kód	kód	S,	S	S	S	ell					
	26	CS	kod	kod	kod	kod	kod	kod	kod	S	S,	S	S	ell					
	27	CS	KOO	KOO	KOO	KOO	KOO	KOO	S	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	S	ell					
	28	CS	KOO	KOO	KOO	KOO	KOO	KOO	5	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	ell					
	29	00	kód	kód	kód	kód	kód	kód	ór	ór	ór	ór	ór	ell Q	6			<u> </u>	
	31 34	05	kód	kód	kód	kód	kód	kód	ár	ár	ár	ár	ár	9	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	5	
	32 35	<u> </u>	kód	kód	kód	kód	kód	kód	ár	<u>ár</u>	<u>ár</u>	<u>ár</u>	ár	9	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
	36	<u> </u>	ók –	<u>ék</u>	<u>ók</u>	<u>ék</u>	<u>ók</u>	<u>ék</u>	kód	kód	kód	kód		 	S			<u> </u>	
	37	03	ék	ék	ék	ék	ék	ék	kód	kód	kód	kód	D		S	S	S	<u> </u>	ell
	38	 	ék	ék	ék	ék	ék	ék	kód	kód	kód	kód	D		s	- S	<u> </u>	ŝ	ell
	39		•		0.1										•			-	
kód-18	40.43	CS	kód	kód	kód	kód	kód	kód	eár	eár	eár	eár	eár	S	S.	s	S	s	ell
	41.44	CS	kód	kód	kód	kód	kód	kód	eár	eár	eár	eár	eár	S	S	Š	S.	s	ell
	42,45	CS	kód	kód	kód	kód	kód	kód	eár	eár	eár	eár	eár	S	S	S	S	S	ell
	4649	-												-	-				
kód-8	50	kód	kód	kód	kód	kód	kód	kód	ell										-
	51	CS	kód	kód	kód	kód	kód	kód	ell										
	52	CS	CS	kód	kód	kód	kód	kód	ell										
	5399																		

Megjegyzések:

1. általában a 2 vagy 22 típus használt árkódként, a 7 vagy 27 pedig súlykódként

- 2. a vonalkód ellenőrző számát nem kell megadni, a program automatikusan kiszámolja és beilleszti
- 3. a 30...32 és 33...35 típusok csak az ellenőrzőszám számítás módjában térnek el egymástól
- 4. a 40...45 és a 30...35 típusok között a különbség az, hogy a 40...45 típusokban az ár egységárat jelent, míg a 30...36 típusokban teljes árat
- 5. a 36...38 típusok a tétel- (szállítmány-) kezeléshez tartoznak

8.3 Tételkezelés

Előnyei

Minden tétel (szállítmány) külön ellenőrizhető, eltérő engedmények adhatók a lejárati időn belül, üzenet figyelmeztet a kifogyásra vagy lejáratra, időben lehet utánrendelni.

Használata

A szállítmány megrendelésekor / megvásárlásakor egy tételszámot kell adni a következő módon: évszám utolsó számjegye (É) + a hét sorszáma az évben (HH) + nap sorszáma a hétben (N), tehát a tételszám négyszámjegyű lesz a következő formában: ÉHHN (pl. 2009. jan. 10.-hez: 9032)

Ezzel egyidőben nevet, árukódot, tételszámot meg kell adni, hogy a csomagoláskor pontosan lehessen azonosítani a tételt. Az árukód és a tételszám együttesen jelöli meg a tételt.

A tételkezeléshez használható PLU-típus a 36...38, ezek használatakor a tételszámot is meg kell adni.

Megjegyzések:

- Az élőkód a háttérben az árukódnak felel meg, míg az árukódnak pedig a tételszám.
- Tételkezelés az előre csomagoláskor használt, a helyszíni mérésnél és eladásnál nem.
- A pénztárgép két módon tehet különbséget a tételkezeléses és nem tételkezeléses vonalkódok között:
 - 1. különböző árucsoportokat kell programozni
 - 2. tételszám kiolvasása a vonalkódból
- Használat: a PLU meghívásakor a mérleg a kijelzőn kéri a tételszám bevitelét, adjuk meg 4 számjeggyel.