

# Használati útmutató

## ACS-568 típusú elektronikus árszorzós mérleghez



## Figyelmeztetés

- Kérjük, a mérleg üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót.
- A mérleget stabil, síkfelületen kell elhelyezni. A vízszintes helyzetet a mérleg alján található négy csavaros lábbal kell beállítani.
- A mérleg tálcáját bekapcsolás előtt kell a mérőkeretre feltenni. Ezután üres tálccával kell bekapcsolni a készüléket. A mérni kívánt tárgyakat a tálca közepére helyezze, nagyobb tárgy esetén lehetőség a tálca közepén legyen a tárgy súlypontja!
- Kérjük, tartsa a mérleget száraz helyen, ne tegye ki közvetlen napsütésnek, túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek, ne tartsa magas páratartalmú, poros vagy rázkódó helyen!
- Ne tároljon a mérlegen nehéz tárgyat, mert az tönkretelheti a mérőcellát!
- Stabil feszültségű hálózaton működtesse a mérleget, mivel magasabb vagy alacsonyabb feszültség tönkretelheti a készüléket!
- Húzza ki a mérleg csatlakozóját az elektromos hálózathoz, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket!
- Földelt konnektorhoz csatlakoztassa a mérleget.
- A mérleget szétszedni tilos és életveszélyes!
- A mérleget enyhén nedves törlőkendővel tisztítsa!
- Tartsa a mérleget tisztán és szárazon!
- A mérleg túlterhelése a mérleg meghibásodását okozhatja.

## Használat

A mérleg tálcáját bekapcsolás előtt kell a mérőkeretre feltenni. Ezután üres tálcával kell bekapcsolni a készüléket. A mérni kívánt tárgyakat a tálca közepére helyezze, nagyobb tárgy esetén lehetőség a tálca közepén legyen a tárgy súlypontja! A mérleget óvja nedvességtől!

A mérleg ki- és bekapcsolása a készülék jobb oldalán alul található gombbal lehetséges.

1. Helyezze a mérni kívánt terméket a tálcára (a „tömeg” kijelzőn megjelenik a termék súlya)
2. A 0-9 nyomógombok segítségével írja be a termék egységárát (az „egységár” kijelzőn megjelenik a beírt egységár)
3. Ezzel egy időben a „fizetendő” kijelzőn megjelenik a fizetendő összeg. (tömeg x egységár)

### **Tára funkció (TARE):**

A tara mérőtálcára helyezett edény tömegének a teljes tömegből történő kivonására szolgál.

A tara használatával az árucikkek nettó tömegét mérheti.

Helyezze fel a levonandó súlyt a tálcára, majd nyomja meg a tara gombot. Ekkor a kijelző tara felirata fölött egy kis háromszög jelenik meg jelezve, hogy a mérleg tara módban van. Üres tálca mellett a gomb ismételt megnyomása kikapcsolja ezt az üzemmódot.

### **Fix ár megadása:**

Amennyiben több terméknek ugyanaz az egységára, lehetőség van ár rögzítésére (fix ár). Ez a funkció a Tare alatti gomb lenyomásával aktiválható.

### **Az értékek törlése (CLR):**

A CLR gomb segítségével törölheti az egység árat, vagy az éppen aktuális funkciót.

### **ZERO gomb:**

Amennyiben a mérleget nem üres állapotban kapcsolta be, vízszintes vonalak jelennek meg a kijelzőn. A ZERO gomb megnyomásával tudja (miután leürítette a tálcát) nulla pozícióra visszaállítani a mérleget.

### **Memória gombok használata:**

A mérleg 7 darab közvetlen memóriával rendelkezik (M1-M7). Az egységár megadása után nyomja meg a SAVE gombot. Ezután a nyomja meg a kívánt memória gombot, ahová az egységárat tárolni szeretné (M1, M2....M7). A memória előhívásához nyomja meg a kívánt memória gombot.

### **Háttérvilágítás ki- és bekapcsolása:**

A háttérvilágítást a FUN gomb megnyomásával tudja ki- és bekapcsolni.