

# Polpos PS-100 2D olvasó használati útmutató

## Perem fényjelzés

(üzemkész állapotban világít, sikeres olvasáskor felvilágít)



## Üzembe helyezés:

A készülék üzemeléséhez szükséges áramforrást a számítógép/pénztárgép biztosítja az USB vagy soros (RS232) csatlakozáson keresztül. Csatlakoztassa a kábelt a megfelelő porton keresztül számítógéphez vagy pénztárgéphez. (Megjegyzés: egyes pénztárgépeken a vonalkód olvasó használatát külön engedélyezni kell).

A számítógép automatikusan felismeri és telepíti az olvasót, miután csatlakoztattuk.

Beolvasáshoz a készüléket irányítsa a leolvasni kívánt vonalkódra, majd nyomja meg a

markolaton lévő gombot. A beolvasott kód a kurzor pozíciójában kerül rögzítésre. A készülék a helyes olvasást rövid hang- és fényjelzéssel nyugtázza.

## Programozás:

Az olvasó optikája nagy felületet képes befogni, ezért a beállító kód sikeres beolvasása érdekében a környező kódokat érdemes kitakarni.

A vonalkód olvasó programozása egyszerű, csak a kívánt beállítást kell beolvasni a készülékkel. A konfigurációt az olvasó tárolja, kikapcsoláskor nemvész el. Gyárilag az olvasó magyar billentyű beállítással érkezik (így a vonalkódban található „0” karakter nem „ö” karakterként jelenik meg).

## Gyári alapbeállítások:



Figyelem! Gyári alapbeállítások után a magyar nyelvet újból szükséges lehet beállítani!

## Csatlakozás:



USB (alapbeállítás USB-HID)



RS232



USB-VCOM

## Billentyűzet beállítás:



USA billentyűzet



MAGYAR billentyűzet



Ékezetes karakterek olvasása

## Lezáró karakter:



Nincs (folyamatos)




Enter (új sorba)




TAB-bal elválasztva

## Automata olvasás:

Az automatikus olvasási mód bekapcsolásakor nem szükséges gombnyomás a vonalkód beolvasásához. Ilyenkor a készülék automatikusan beolvassa az olvasó elé helyezett kódot, akár állványban, akár kézben van használva.




Automata olvasás bekapcsolás




Automata olvasás kikapcsolás (alapbeállítás)

## 2D Vonalkódok engedélyezése/tiltása:



Összes 2D engedélyezése (alapbeállítás)



Összes 2D tiltása

## Inverz vonalkódok engedélyezése:



Inverz kódolvasás bekapcsolása

## Hangerő beállítása:



Hangerő alacsony



Hangerő magas