

# Polpos PS-320BT vezeték nélküli 2D olvasó használati útmutató

## Jelzések:



## Üzembe helyezés:

Kapcsolja be az olvasót a gomb megnyomásával.

Csatlakoztassa a Bluetooth USB adaptert a számítógéphez.

A számítógép az adapter csatlakoztatása után automatikusan felismeri és telepíti az olvasót. A sikeres csatlakozást az eszköz hangjelzéssel igazolja vissza.

Az útmutatóban található üzemmód-választó vonalkódok segítségével válthat a Bluetooth adapteres mód és a közvetlen telefon/tablet Bluetooth kapcsolat között.

Beolvasáshoz irányítsa a készüléket a leolvasni kívánt vonalkódra, majd nyomja meg a készülék gombját. A beolvasott adat a kurzor aktuális pozíciójába kerül.

A sikeres olvasást a készülék rövid hangjelzéssel jelzi.

## Programozás:

Az olvasó optikája nagy felületet képes befogni, ezért a beállító kód sikeres beolvasása érdekében a környező kódokat érdemes kitakarni.

A vonalkód olvasó programozása egyszerű, csak a kívánt beállítást kell beolvasni a készülékkel. A konfigurációt az olvasó tárolja, kikapcsoláskor nem vesz el.

Gyárilag az olvasó magyar billentyű beállítással érkezik (így a vonalkódban található „0” karakter nem „ö” karakterként jelenik meg).

### Gyári alapbeállítások:



Figyelem! Gyári alapbeállítások után a magyar nyelvet újból szükséges lehet beállítani!

### Nyelvi beállítás:



USA billentyűzet



MAGYAR billentyűzet

### Apple macOS/iOS magyar nyelv beállítás:



### Üzemmódok:



Bluetooth adapter mód (alapbeállítás)



Telefon/tablet Bluetooth mód

Telefon/Tablet első csatlakoztatásakor az alábbi kódot is olvassa le, hogy felfedezhető legyen az olvasó a bluetooth eszközök listáján (Barcode Bluetooth HID) néven:



A mobiltelefon kijelzőjén az olvasón lévő gomb dupla megnyomásával előhívható a billentyűzet

### Befejező karakter:



Nincs (folyamatos)



Enter / új sorba (alapbeállítás)



TAB-al elválasztva

### Adatátvitel:



Azonnal (alapbeállítás)



Automata (hatótávon kívül automatikusan menti az adatokat a belső memóriába)



Csak olvasó belső memóriájába

### Belső memóriában mentett adatok kezelése:



Adatok feltöltése



Statisztika - elmentett kódok száma



Adatok törlése



Adatok feltöltése és törlése

### Alvó Üzemmód:



30 perc



Nincs

### Készülék kikapcsolása:

